

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses praktischen Verbindungskabels. Verbinden Sie verschiedenste Geräte miteinander – mit nur einem Kabel. Schluss mit Kabelsalat – hier kommt die Lösung für alle Probleme. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Hinweise und Tipps, damit Sie diesen Adapter immer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Multi-Adapter
- Bedienungsanleitung

Produktdetails

1. iPod/iPhone-Stecker
2. USB-Stecker Typ Micro-B
3. RJ45-Stecker
4. Kabel
5. RJ45-Stecker
6. USB-Stecker Typ A

Verwendung

Verbinden Sie den USB-Stecker auf der einen Seite mit einem USB-Port Ihres Computers. Nun können Sie auf der anderen Seite entweder ein USB-Gerät mit einem Micro-USB-Anschluss oder mit einem iPod oder iPhone verbinden.



HINWEIS:
Sie können pro Seite immer nur einen Stecker verwenden.

Alternativ können Sie auch Ihren Computer per LAN-Kabel mit einem Netzwerkgerät verbinden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung


- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG:
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Connectez différents périphériques entre eux - avec un seul câble. Fini les nœuds de câbles - voici la solution à tous les problèmes de branchement.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Triplug
- Mode d'emploi

Description du produit

1. Connecteur iPod
2. Connecteur USB type Micro-B
3. Connecteur RJ45
4. Câble
5. Connecteur RJ45
6. Connecteur USB type A

Utilisation

Branchez le connecteur USB sur un port USB libre de votre ordinateur. Vous pouvez maintenant brancher l'autre extrémité de ce câble à un périphérique USB avec port micro-USB ou avec un iPod/iPhone.



NOTE :

Vous pouvez uniquement utiliser un seul connecteur à la fois de chaque côté.

Alternativement, vous pouvez également connecter votre ordinateur à un périphérique réseau via le câble LAN.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! Risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne pas tenter de réparation !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION :

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts consécutifs.
Sous réserve de modification et d'erreur !*

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

