

Akku für Outdoor- Handy XT-710

PX-3319



Technische Daten

Kapazität: 1300 mAh

Spannung: 3,7 V

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Akkus gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, kaputte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo diese verkauft werden.

Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität des Akkus. Ein falsch eingesetzter Akku kann zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.

Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30% des Ladevolumens. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

Hinweise zum Einsetzen des Akkus entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Outdoor-Handys XT-710.

Der Akku muss nach dem Einsetzen zuerst vollständig aufgeladen werden.

**Batterie pour
téléphone portable
d'extérieur XT-710**

PX-3319



Caractéristiques techniques

Capacité : 1300 mAh

Tension : 3,7 V

Conseils importants sur les batteries et leur recyclage

Les batteries ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les batteries usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos batteries dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

Respectez la polarité des batteries. Un mauvais sens d'insertion peut mettre l'appareil en panne – risque d'incendie.

Si vous voulez stocker une batterie un long moment sans l'utiliser, nous recommandons de laisser une capacité de env. 30% du volume de chargement. Ne pas stocker la batterie au rayonnement direct du soleil. La température idéale est entre 10 et 20 °C.

Trouvez les consignes d'installation de la batterie dans le mode d'emploi du téléphone d'extérieur XT-710.

La batterie doit être totalement chargée juste après sa première installation.