

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Ladestation für Ihr Komfort-Telefon „XL-937“. Mit dieser Ladestation können Sie Ihr Komfort-Telefon bequem aufladen. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, damit Sie Ihre Ladestation optimal und sicher verwenden können.

Verwendung

1. Schließen Sie die Ladestation an das USB-Ladenetzteil oder mit einem USB-Kabel an Ihren Computer an. Die Betriebs-LED der Ladestation leuchtet grün.
2. Stellen Sie nun Ihr Komfort-Telefon „XL-937“ in die Ladestation. Das Telefon wird sofort geladen. Die Betriebs-LED an der Ladestation blinkt rot/grün.
3. Wenn der Akku des Telefons vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Betriebs-LED der Ladestation rot.



HINWEIS:

Stellen Sie das Handy immer zusammengeklappt in die Ladestation, niemals aufgeklappt. Andernfalls besteht eine geringe Stabilität und das Telefon könnte leicht herunterfallen oder heruntergestoßen werden.

Technische Daten

Eingangsspannung: 5 V / 500 mA

Ausgangsspannung: 5 V / 500 mA

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Die Ladestation funktioniert nur mit dem Komfort-Telefon „XL-937“. Wenn Sie versuchen, andere Geräte mit der Ladestation zu laden, können diese Geräte oder die Ladestation beschädigt werden.
- Verwenden Sie die Ladestation nur in geschlossenen Räumen.



ACHTUNG

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette station de chargement pour votre Téléphone Confort « XL-937 ».

Avec cette caméra station de chargement, vous pouvez recharger très facilement votre Téléphone Confort.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Utilisation

1. Branchez la station de chargement sur l'alimentation USB ou connectez-la à votre ordinateur avec un câble USB. Le témoin LED de la station de chargement s'allume en vert.
2. Placez maintenant votre Téléphone Confort « XL-937 » dans la station de chargement. Le téléphone commence immédiatement à se recharger. Le témoin LED de la station de chargement clignote en rouge et vert.
3. Quand la batterie du téléphone est entièrement chargée, le témoin LED de la station de chargement s'allume en rouge.



NOTE:

Installez toujours votre téléphone fermé sur la station de chargement. Ne le laissez jamais ouvert. Le téléphone risquerait sinon de ne pas être dans une position stable et risquerait de légèrement tomber ou d'être heurté.

Consignes de sécurité

- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention Risque de blessures !

- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- Ne pas tenter de réparation !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- La station de chargement fonctionne uniquement avec le Téléphone Confort « XL-937 ». Si vous essayez de charger d'autres équipements sur la station de chargement, ces équipements ou la station pourraient être endommagés.
- Utiliser le produit uniquement en intérieur.



ATTENTION

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts. Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

