

SP-60

Die Navgear-Navigations-
Software




INSTALLATION



HINWEIS:

Achten Sie vor der Installation darauf, dass das SP60 vollständig aufgeladen ist.

1. Kopieren Sie den Ordner **Navgear** und die Datei **Navgear.apk** auf die microSD-Karte.
2. Installieren Sie die Datei **Navgear.apk** mit Hilfe eines App-Installers (über Google Market erhältlich) direkt von der microSD-Karte.
3. Folgen Sie anschließend den Bildschirmanweisungen. Die Software wird automatisch installiert.



Erster Start und Konfiguration

1. Nach der Installation taucht in der Übersicht die Anwendung **NavGear** auf. Eventuell müssen Sie das SP60 neustarten, bevor Sie die Anwendung nutzen können.
Berühren Sie die Anwendung, um sie zu starten.




2. Die Anwendung weist Sie darauf hin, dass sie aufgrund der fehlenden Registrierung nicht initialisiert werden kann. Berühren Sie **OK**, um mit der Registrierung zu starten.

3. Der Endnutzer-Lizenzvertrag wird angezeigt.



4. Der Konfigurationsassistent wird gestartet. Berühren Sie **Weiter**.



Lesen Sie ihn sorgfältig durch und berühren Sie anschließend **OK**, wenn Sie einverstanden sind, oder **Ablehnen**, wenn Sie nicht einverstanden sind. Die Installation kann nur fortgesetzt werden, wenn Sie den Vertrag bestätigen.

5. Berühren Sie die gewünschte Ansagensprache und -Stimme und anschließend **Weiter**.



6. Wählen Sie das gewünschte Zeitformat und die Maßeinheiten durch berühren und berühren Sie anschließend **Weiter**.



7. Wählen Sie die gewünschten Einstellungen. Sie können die Liste durch berühren und halten mit dem Finger nach oben oder unten bewegen, um zusätzliche Einstellungen anzuzeigen. Berühren Sie anschließend **Weiter**.



Die Konfiguration ist abgeschlossen. Berühren Sie **Fertig**, um sie fertig zu stellen, oder **Zurück**, falls Sie Änderungen vornehmen wollen.


Registrierung

Sie müssen die Navigationssoftware registrieren, bevor Sie sie nutzen können. Hierzu benötigen Sie den Prepaid-Code, der auf der mitgelieferten DVD aufgedruckt ist.




ACHTUNG:


Für die Registrierung benötigen Sie eine Internet-Verbindung. Stellen Sie also über WLAN oder UMTS eine Verbindung her, bevor Sie fortfahren.



8. Berühren Sie **Prepaid Codes** und halten Sie den Code von der DVD bereit.



9. Geben Sie den Code durch Berühren der Tasten ein. Berühren Sie anschließend **OK**.



10. Warten Sie, bis die Aktivierung der Software abgeschlossen ist.



Fertig! Wenn Sie die Navigationssoftware neu starten, können Sie sie uneingeschränkt verwenden.