

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser praktischen Lautsprecheranlage. Schließen Sie ganz einfach Ihr Handy oder Ihren MP3-Player an die Anlage an und lassen über die Lautsprecher der Musik freien Lauf. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie lange Spaß an diesem Gerät zu haben.

Lieferumfang:

- Stereo-Lautsprecher
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 4 Batterien des Typs AA (1,5 V)

Verwendung:

Um das Gerät mit Energie zu versorgen, können Sie 4 Batterien des Typs AA (1,5 V) oder ein Netzteil (6 V nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden. Den Anschluss für das Netzteils finden Sie an der Rückseite des Geräts neben der Lautstärkeneinstellung. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Geräts. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die Angaben zur Polarität. Schließen Sie Ihr Handy oder Ihren MP3-Player über den Klinkenstecker (3,5 mm) an die Lautsprecheranlage an. Schieben Sie nun die ON/OFF-Taste auf ON. Jetzt können Sie von Ihrem Handy oder Ihren MP3-Player aus die Musik über die Lautsprecher wiedergeben.

Die Lautstärke kann über die Stereoanlage selbst und auch über Ihr Handy / Ihren MP3 Player eingestellt werden. Alle weiteren Optionen sind über Ihr Handy oder Ihren MP3-Player einzustellen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder an den angeschlossenen Geräten.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt PX-3662 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
16.05.2011

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-3662 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Branchez tout simplement votre téléphone portable ou votre lecteur MP3 à ces haut-parleurs et laissez tourner la musique !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu :

- Haut-parleurs stéréo
- Mode d'emploi

Utilisation :

Pour fonctionner, cet appareil nécessite 4 piles AA (1,5 V) ou peut être connecté au réseau électrique via un adaptateur secteur (6 V). Le raccordement de l'adaptateur secteur (non fourni) se trouve au dos de l'appareil à côté du bouton de réglage du volume. Ouvrez le couvercle et branchez votre iPod ou lecteur MP3 aux haut-parleurs via la prise jack (3,5 mm). Placez le bouton ON/OFF (marche/arrêt) sur ON. Vous pouvez maintenant écouter la musique de votre téléphone portable ou de votre lecteur MP3 avec les haut-parleurs. Vous pouvez régler le volume grâce au bouton de réglage de volume des haut-parleurs ou via votre téléphone portable ou lecteur MP3. Toutes les autres fonctions doivent être gérées via votre téléphone portable ou lecteur MP3.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour un recyclage approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société Pearl Agency déclare ce produit PX-3662 conforme aux directives du Parlement Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

PEARL DIFFUSION Sarl
6 rue de la Scheer BP 10168 Z.I. Nord
67600 Sélestat
France
19.05.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, PX-3662.