

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Sound-Station. Schließen Sie an der Sound-Station z.B. Ihr iPad oder Ihren MP3-Player an, stellen Sie sie in die praktische Halterung und genießen Sie Ihre Musik.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Sound-Station optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Sound-Station
- Bedienungsanleitung

Benötigtes Zubehör

- 4 × Batterien (AA, Mignon)

Technische Daten

- Maße: 18 × 20 × 13,5 cm (L × B × H)
- Leistung: 0,6 W

Batterien einlegen / Klinkenkabel verlegen

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der Sound-Station. Legen Sie vier Batterien des Typs AA (Mignon) ein. Achten Sie hierbei auf die Hinweise zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Nehmen Sie das 3,5mm-Klinkenkabel aus dem Fach und führen Sie es durch den Kabelkanal. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Halterung justieren

Drehen Sie den Schraubverschluss an der Halterung los, bringen Sie sie in die gewünschte Position und drehen Sie anschließend den Schraubverschluss wieder fest.

Wiedergabegerät mit Sound-Station verbinden

Schließen Sie das 3,5mm-Klinkenkabel an Ihr Wiedergabegerät an und legen/stellen Sie es anschließend in/auf die Halterung.

Sound-Station ein-/ausschalten

Um die Station einzuschalten, schieben Sie den ON/OFF-Schalter auf die Position **ON** (an). Um die Station auszuschalten, schieben Sie den ON/OFF-Schalter auf die Position **OFF** (aus).

Laustärke regeln

Drehen Sie am Lautstärkeregler (VOL), um die gewünschte Lautstärke einzustellen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Diese Sound-Station gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-3674 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
06.11.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-3674 ein.