

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Optischen Gaming Maus. Verschaffen Sie sich mit dieser optischen ergonomisch geformten Gaming-Maus in Online-Spielen den entscheidenden Vorteil vor Ihren Mitspielern. Mit einem Klick können Sie die Abtastrate verändern.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Gaming-Maus optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Gaming-Maus
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Spannung	5 V, 100 mA
Abtastraten	800/1200/1600/2400 dpi
Maße	125 × 80 × 35 mm
USB-Kabel	1,35 m
Systemvoraussetzungen	Windows 98/2000/XP/ Vista/7
	Mac OS X 10.0 und höher

Produktdetails



Installation

1. Packen Sie die Gaming-Maus vorsichtig aus und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Verbinden Sie den USB-Stecker der Gaming-Maus mit einem freien USB-Port Ihres Computers. Ihr Computer erkennt die Maus automatisch und installiert den passenden Treiber. Dies kann einige Minuten dauern. Eventuell müssen Sie Ihren Computer dabei neustarten.
3. Die Installation ist abgeschlossen – legen Sie los und spielen Sie!

①	Zurück	Nutzen Sie diese Taste als „Zurück-Taste“, z. B. in einem Browser.
②	Vorwärts	Nutzen Sie diese Taste als „Vorwärts“-Taste, z. B. in einem Browser
③	Linke Maustaste	Nutzen Sie diese Taste als gewöhnliche linke Maustaste.
④	Rechte Maustaste	Nutzen Sie diese Taste als gewöhnliche rechte Maustaste.
⑤	Scrollrad	Nutzen Sie das Scrollrad, um durch Listen oder lange Dokumente zu blättern sowie als mittlere Maustaste.
⑥	DPI-Umschalt-taste	Schalten Sie hier die Abtastrate der Maus um. Je höher die eingestellte Abtastrate, desto schneller und präziser reagiert die Maus.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt PX-3871-675 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.



Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-3871 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.mod-it.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette souris optique. Prenez l'avantage sur vos adversaires lors de parties en ligne ! Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Souris Gaming
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Tension	5 V, 100 mA
Taux d'échantillonnage	800 / 1200 / 1600 / 2400 dpi
Dimensions	125 × 80 × 35 mm
Câble USB	1,35 m
Configuration système requise	Windows 98 / 2000 / XP / Vista / 7
	Mac OS X 10.0 et supérieur

Description du produit



Installation

1. Déballez la souris avec précaution et enlevez tous les matériaux d'emballage et de fixation.
2. Branchez la fiche USB de la souris à un port USB libre de votre ordinateur. Votre ordinateur détecte automatiquement la souris et installe les pilotes nécessaires. Cela peut prendre quelques minutes. Redémarrez votre ordinateur si besoin.
3. L'installation est terminée. Vous pouvez commencer à jouer !

①	Retour	Utilisez ce bouton en guise de touche "Précédent" dans un navigateur, par exemple.
②	Marche avant	Utilisez ce bouton en guise de touche "Suivant" dans un navigateur, par exemple.
③	Clic gauche	Utilisez ce bouton comme un bouton gauche de souris ordinaire.
④	Clic droit	Utilisez ce bouton comme un bouton droit de souris ordinaire.
⑤	Molette de défilement	Utilisez la molette de défilement pour parcourir des listes ou de longs documents, ainsi que comme bouton central de la souris.
⑥	Commutateur DPI	Changez le taux de balayage de la souris. Plus le taux de balayage réglé est élevé, plus la souris réagit rapidement et avec précision.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du

produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de

connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels

de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-3871 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

