

# Bluetooth-Tastatur

für iOS und Mac OS, mit Touchpad, Nummernblock,  
Scissor-Tasten

## Bedienungsanleitung



# Inhaltsverzeichnis

<b>Ihre neue Bluetooth-Tastatur .....</b>	<b>4</b>
<b>Lieferumfang.....</b>	<b>4</b>
<b>Wichtige Hinweise zu Beginn.....</b>	<b>5</b>
Sicherheitshinweise .....	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	6
Konformitätserklärung.....	6
<b>Produktdetails .....</b>	<b>7</b>
<b>Inbetriebnahme.....</b>	<b>8</b>
Batterien einsetzen/wechseln .....	8
Bluetooth-Verbindung herstellen .....	8
<b>Verwendung.....</b>	<b>9</b>
Funktionstastenkombinationen .....	9
Touchpad-Funktionen .....	10
Fehlerbehebung.....	12
<b>Technische Daten.....</b>	<b>13</b>

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs)  
zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte  
Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.generalkeys.de](http://www.generalkeys.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den  
Artikelnamen ein.

## Ihre neue Bluetooth-Tastatur

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
vielen Dank für den Kauf dieser Bluetooth-Tastatur für  
iOS und Mac OS.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie  
die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue  
Tastatur optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Tastatur
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 2 x Batterien Typ AAA

# Wichtige Hinweise zu Beginn

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-4055-675 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Funkrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
12.08.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-4055 ein.

# Produktdetails



1. Funktionstasten  
 2. Capslock-LED  
 3. Bluetooth-LED  
 4. Batterie-LED  
 5. Nummernblock

6. Touchpad  
 7. Batteriefach  
 8. Connect-Taste  
 9. OFF/ON-Schalter

# Inbetriebnahme

## Batterien einsetzen/wechseln

Öffnen Sie das Batteriefach der Tastatur.

Legen Sie 2 Batterien Typ AAA in die Halterung ein, achten Sie dabei auf die korrekte Polarität.

Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Eine niedrige Ladekapazität der Batterien wird durch das Aufleuchten der roten Kontrollanzeige signalisiert. Tauschen Sie in diesem Fall die Batterien gegen neue aus.

## Bluetooth-Verbindung herstellen

Unter Windows8, iOS und Android stellen Sie die Bluetooth-Verbindung mit der Tastatur wie folgt her:

1. Schalten Sie die Tastatur ein, indem Sie den OFF/ON-Schalter auf die ON-Position schieben. Die blaue Kontrollanzeige leuchtet für 3 Sekunden und geht dann aus.
2. Halten Sie die Connect-Taste für 2 Sekunden gedrückt. Die blaue Kontrollanzeige blinkt schnell, die Tastatur sucht die Verbindung
3. Öffnen Sie auf Ihrem PC, Tablet oder Smartphone das Menü Einstellungen und wechseln Sie dort zu den Bluetooth-Verbindungen.
4. Führen Sie gegebenenfalls eine Suche nach Bluetooth-Geräten durch, in der Geräteliste wird die Tastatur als „BT 3.0 Keyboard“ angezeigt. Wählen Sie diese aus und klicken Sie auf „Weiter“.



- Geben Sie anschließend das Passwort ein und klicken Sie auf den Enter-Button.
- Die Bluetooth-Verbindung wurde hergestellt, die Tastatur ist nun betriebsbereit.

## Verwendung



**HINWEIS:**

*Das Tastatur-Layout entspricht einer QWERTZ-Tastatur für OS X.*

## Funktionstastenkombinationen

Die Tasten F1 – F12 (außer F6) und Entf sind zusätzlich mit Sonderfunktionen belegt.

<b>F1</b>	Suchfunktion	<b>F8</b>	Wiedergabe/Pause
<b>F2</b>	Helligkeit -	<b>F9</b>	nächster Titel
<b>F3</b>	Helligkeit +	<b>F10</b>	Lautstärke -
<b>F4</b>	Ausschneiden	<b>F11</b>	Lautstärke +
<b>F5</b>	Tastatur ein-/ausblenden	<b>F12</b>	Lautlos
<b>F7</b>	vorheriger Titel	<b>Entf</b>	iPad/iPhone sperren



**HINWEIS:**

*Die Sondertasten sind für Mac OS nur beschränkt (Lautstärke +/-, Lautlos) und für Windows überhaupt nicht nutzbar.*

## Touchpad-Funktionen

Tippen mit einem Finger: Linksklick mit einer Maus.



Tippen mit zwei Fingern: Rechtsklick mit einer Maus.



Tippen mit drei Fingern: Klick mit der mittleren Maustaste.



Streichen mit zwei Fingern nach links bzw. rechts: zurück bzw. vorwärts blättern.



Streichen mit zwei Fingern auseinander bzw. aufeinander zu: Zoom +/-.



Streichen mit zwei Fingern nach oben bzw. unten: Scrollen.



Streichen mit einem Finger:



- vom oberen Rand des Touchpads nach unten: zwischen Apps umschalten
- vom linken Rand des Touchpads nach rechts: zur letzten Anwendung zurückkehren
- vom rechten Rand des Touchpads nach links: zwischen Apps umschalten

## Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Es kann keine Bluetooth-Verbindung mit der Tastatur hergestellt werden.	Überprüfen Sie, ob sich die Tastatur im Bluetooth-Suchmodus befindet. Stellen Sie sicher, dass der Akku der Tastatur vollständig aufgeladen ist.
Die blaue Kontrollanzeige blinkt während der Verwendung.	Dies signalisiert eine niedrige Ladekapazität der Batterien. Tauschen Sie die Batterien gegen neue aus.
Der PC oder das Tablet zeigt an, dass keine Verbindung zur Tastatur besteht.	Nach einer gewissen Zeit der Inaktivität schaltet sich die Tastatur in den Energiesparmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um mit der Tastatur wieder weiterzuarbeiten.

## Technische Daten

Betriebsspannung		3 V
Tastatur-Layout		96 Tasten
		QWERTZ
		Apple-Layout
Bluetooth-Version		3.0
Maße	Tastatur	367 x 19 x 124 mm
	Touchpad	72 x 39 mm
Gewicht		366 g

Kundenservice: 07631 / 360 - 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV2 – 28.02.2017 – BS/EX:JaW//AC