

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser faltbaren Bluetooth-Tastatur. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Tastatur optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Tastatur
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- MicroUSB-Ladekabel

Technische Daten

Lithium-Akku	140 mAh, 3,7 V
Bluetooth-Version	3.0
Funkfrequenz	2,4 GHz
System-Kompatibilität	Win/ iOS/ Android
Anzahl Tasten	63
Reichweite	bis zu 15 m
Betriebsstrom Touchpad	< 8,63 mA
Betriebsstrom Tasten	< 3 mA
Betriebsstrom Schlaf-Modus	60 µA
Abmessungen (BxHxT)	330 x 7 x 97 mm, (gefaltet: 152 x 14 x 97 mm)
Gewicht	202 g

Produktdetails



1. On/Off-Schalter
2. Bluetooth-Taste
3. MicroUSB-Anschluss

Inbetriebnahme

1. Laden Sie den Akku mit einem MicroUSB-Ladekabel (nicht im Lieferumfang enthalten) auf. Schließen Sie dazu das Kabel am MicroUSB-Anschluss der Tastatur und an dem USB-Anschluss eines eingeschalteten PCs an. Die Lade-LED leuchtet rot. Wenn der Akku vollständig geladen ist, geht die

LED aus.

2. Schalten Sie die Tastatur ein, indem Sie den On/Off-Schalter auf die Position On schieben und drücken Sie auf die Bluetooth-Taste.
3. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät und suchen Sie nach verfügbaren Bluetooth-Geräten. Die Tastatur wird Ihnen als **Bluetooth 3.0 Keyboard** angezeigt.
4. Verbinden Sie die Tastatur.
5. Geben Sie den angegebenen Code auf der Tastatur ein und drücken Sie auf **Enter**.
6. Zukünftig verbindet sich die Tastatur automatisch mit Ihrem Mobilgerät.

Verwendung

Schalten Sie die Tastatur ein bzw. aus, indem Sie den On/Off-Schalter auf die Position On bzw. Off schieben. Die Bluetooth-LED leuchtet nach dem Einschalten blau. Um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen, drücken Sie auf die Bluetooth-Taste. Die Bluetooth-LED blinkt. Ist die Spannung des Akkus unter 3,3 V, blinkt die Lade-LED. Schalten Sie die Tastatur aus, um Akku zu sparen. Haben Sie die Caps-Taste gedrückt, leuchtet die A-LED.

Touchpad

Geste	Funktion
Tap mit einem Finger	Linke Maustaste
Tap mit 2 Fingern	Rechte Maustaste
Bewegung mit 2 Fingern	Scrollen
Auseinanderbewegen von 2 Fingern	Zoomen
Tap mit 3 Fingern und Windows-Taste + s drücken	Cortana öffnen
3 Finger nach links/rechts bewegen	Zwischen offenen Fenstern wechseln
3 Finger nach oben bewegen und Windows-Taste + Tab-Taste drücken	Browser öffnen
3 Finger nach unten bewegen und Windows-Taste + drücken	Zum Windows Startmenü zurückkehren

Tastenkombinationen – Windows

Fn+	Funktion	Fn+Shift+	Funktion
Home	Esc	Home	Home
Suche	F1	Suche	Suche
Auswahl	F2	Auswahl	Auswahl
Kopieren	F3	Kopieren	Kopieren
Anheften	F4	Anheften	Anheften
Ausschneiden	F5	Ausschneiden	Ausschneiden
Vorheriger Titel	F6	Vorheriger Titel	Vorheriger Titel
Play/ Pause	F7	Play/ Pause	Play/ Pause
Nächster Titel	F8	Nächster Titel	Nächster Titel
Lautlos	F9	Lautlos	Lautlos
Lautstärke -	F10	Lautstärke -	Lautstärke -
Lautstärke +	F11	Lautstärke +	Lautstärke +
Sperrn	F12	Sperrn	Sperrn

Taste drücken	Funktion	Shift+	Funktion
Home	^	Home	o
Suche	1	Suche	!
Auswahl	2	Auswahl	"

	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	0		
	ß		
	/		

Tastenkombinationen – Android

Fn+ Shift+	Funktion	Taste drücken	Funktion
	Zurück zum Desktop		^
	Suche		1
	Auswahl		2
	Kopieren		3
	Anheften		4
	Ausschneiden		5
	Vorheriger Titel		6

	Play/ Pause		7
	Nächster Titel		8
	Lautlos		9
	Lautstärke -		0
	Lautstärke +		ß
	Sperren		/

Shift+	Funktion
	°
	!
	"
	§
	\$
	%
	&
	/
	(
)
	=
	?
	\



HINWEIS:

Die Tastenfunktionen werden von iOS nur teilweise unterstützt.

Reinigung

Reinigen Sie die Tastatur nur mit einem trockenen und weichen Tuch.

Problemlösungen

Problem: Der Tablet-PC verbindet sich nicht mit der Tastatur.
Lösungen:

1. Prüfen Sie, ob Sie die Bluetooth-Taste gedrückt haben und die Tastatur im Verbindungs-Modus ist. Die Bluetooth-LED blinkt. Starten Sie dann mit Ihrem Tablet-PC die Bluetooth-Suche.
2. Prüfen Sie, ob die Tastatur genug Akkuladung hat. Ist die Akkuladung niedrig, können Sie die Tastatur nicht verbinden.

Problem: Die Akku-LED blinkt während der Nutzung.

Lösung: Die Akkuladung ist gering. Laden Sie die Tastatur wieder auf.

Problem: Ihr Tablet-PC zeigt an, dass die Tastatur nicht verbunden ist.

Lösung: Die Tastatur wechselt in den Schlaf-Modus, wenn Sie sie länger Zeit nicht nutzen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Schlaf-Modus zu beenden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. Nutzen Sie das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung. Setzen Sie das Produkt keinen extremen Temperaturen aus.


- Lassen Sie das Produkt nicht in der Sonne liegen. Legen Sie das Produkt nicht in die Nähe von Flammen wie Öfen, Kerzen oder Feuerstellen.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Kratzen Sie nicht mit scharfen Gegenständen über die Oberfläche.
- Laden Sie den Akku regelmäßig auf.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-4065-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-4065 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.generalkeys.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.