

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Bluetooth-Nummernblocks. Erweitern Sie die Tastatur Ihres Computers oder Mobilgeräts um einen separaten Nummernblock.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Nummernblock optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Bluetooth-Nummernblock (mit integriertem Akku)
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:
freier USB-Port oder USB-Netzteil (z.B. SD-2201)


Systemvoraussetzungen

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac ab OS 10.6
Android mit Bluetooth 3.0
iOS mit Bluetooth 3.0

Technische Daten

Li-Ion-Akku	280 mAh	
Ladestrom	5 V DC / 500 mA	
Bluetooth	3.0	
Hintergrund-Beleuchtung	Ja	
Pfeiltasten-Funktion	Ja (nicht bei Mac)	
Anschluss	Micro-USB	
Ladekabel	90 cm	
Temperatur	Betrieb	0 – 40°C
	Lagerung	-15 – 60°C
Luftfeuchtigkeit	Betrieb	10 – 75 %
	Lagerung	10 – 85 %
Maße	85 x 20 x 138 mm	
Gewicht	84 g	

Produktdetails



1. Tasten-Feld
2. NUM-LOCK-Taste
3. LED
4. Ein/Aus-Schalter
5. Micro-USB-Anschluss

Tastenbelegung

Tab	Tabulator-Taste	000	Ziffer 000
7 Home	Ziffer 7 Home-Taste	*	Multiplizieren
4 ◀	Ziffer 4 Pfeiltaste links	9 P Up	Ziffer 9 Nach oben scrollen
1 End	Ziffer 1 Cursor ans Ende der Zeile	6 ▶	Ziffer 6 Pfeiltaste rechts
0 Ins	Ziffer 0 Einfügen	3 P Dn	Ziffer 3 Nach unten scrollen
/	Dividieren	. Del	Dezimal-Zeichen Löschen
8 ▲	Ziffer 8 Pfeiltaste oben	◀ BS	Rück-Taste
5	Ziffer 5	-	Subtrahieren
2 ▼	Ziffer 2 Pfeiltaste unten	+	Addieren
Enter	Eingabe-Taste		

Akku laden

1. Schließen Sie den Micro-USB-Stecker des Ladekabels an Ihren Nummernblock an.
2. Verbinden Sie den USB-Stecker des Ladekabels mit einem geeigneten USB-Netzteil (z.B. SD-2201) oder dem USB-Port eines eingeschalteten Computers.
3. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot. Sie erlischt, sobald der Akku vollständig geladen ist.

Einschalten

Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter nach rechts, um Ihren Nummernblock einzuschalten. Die blaue LED leuchtet kurz auf und erlischt.



HINWEIS:

Nach 20 Sekunden ohne Eingabe wechselt Ihr Nummernblock in den Schlaf-Modus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um ihn zu wecken.

Mit Endgerät verbinden

1. Legen Sie Endgerät und Nummernblock möglichst nahe beieinander.
2. Schalten Sie Ihren Nummernblock ein.
3. Halten Sie die Taste **Tab** gedrückt. Drücken Sie dann die Taste **BS**. Halten Sie beide Tasten gedrückt, bis die LED blau blinkt.
4. Suchen Sie im Bluetooth-Menü des Endgeräts nach **Bluetooth 3.0 Keyboard**. Verbinden Sie die Geräte.
5. Geben Sie den eingblendeten Kopplungs-Code auf Ihrem Nummernblock ein.
6. Drücken Sie die **Enter**-Taste.
7. Die Geräte werden verbunden. Die Hintergrund-Beleuchtung Ihres Nummernblocks leuchtet kurz auf. Die LED leuchtet beständig blau.
8. Verwenden Sie Ihren Nummernblock wie gewohnt.

Hintergrund-Beleuchtung ein-/ausschalten

Halten Sie die NUM-LOCK-Taste 3 Sekunden gedrückt, um die Hintergrund-Beleuchtung ein- oder auszuschalten.

Doppelt belegte Tasten

Einige Tasten sind mit Doppel-Funktionen belegt. Drücken Sie die NUM-LOCK-Taste, um zwischen den Tasten-Belegungen zu wechseln. Standardmäßig gelten die oberen Zeichen (Ziffern). Die LED verrät Ihnen, welche Funktion gerade eingestellt ist:

- LED blau: Obere Zeichen (u.a. Ziffern)
- LED aus: Untere Zeichen (u.a. Pfeiltasten)



HINWEIS:

Ist Ihr Nummernblock mit einem MAC verbunden, stehen die Pfeiltasten nicht zur Verfügung.

Hintergrund-Beleuchtung ein-/ausschalten

Halten Sie die NUM-LOCK-Taste 3 Sekunden gedrückt, um die Hintergrund-Beleuchtung ein- oder auszuschalten.

Ausschalten

Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter nach links, um Ihren Nummernblock auszuschalten.

Reinigung

Reinigen Sie Ihren Nummernblock mit einem weichen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.
- Wenn Sie den Stecker aus der Buchse herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist, eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Ladekabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt.
- Erhitzen Sie den integrierten Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30% des Ladevolumens.


- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-4076-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-4076 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.generalkeys.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.