

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Kfz-Monitors, an den Sie zwei separate Kameras anschließen können. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Kfz-Monitor optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Kfz-Monitor mit Anschlusskabel (Strom, AV1, AV2)
- Stromkabel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- Rückfahrkamera und/oder Frontkamera

Technische Daten

Stromversorgung	DC 12 V
Displaygröße	10,9 cm
Auflösung	480 x 272 Bildpunkte
Eingangsstrom	200 mA
Videoeingang	AV1, AV2
Betriebstemperatur	-20°C – 70°C
Abmessungen (BxHxT)	11,6 x 9 x 4 cm
Gewicht	132 g

Produktdetails


1. Monitor
2. Anschlusskabel (am Monitor)
3. Stromanschluss (schwarz)
4. Stromkabel
5. AV1-Anschluss (gelb)
6. AV2-Anschluss (weiß)

Inbetriebnahme

ACHTUNG!

Lassen Sie die Montage ggf. von einem Fachmann vornehmen.

1. Wählen Sie eine Stelle für die Montage des Monitors auf dem Armaturenbrett aus. Achten Sie dabei darauf, dass der Monitor nicht Ihre Sicht behindert und Sie mit dem Stromkabel die Stromquelle erreichen können.
2. Reinigen Sie die Montagestelle und lassen Sie sie gut trocknen.
3. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Fuß des Monitors und drücken Sie ihn fest auf Ihr Armaturenbrett.
4. Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Stromanschluss.
5. Schließen Sie das Stromkabel an die Stromquelle an. Verbinden Sie das rote Kabel mit dem Plus-Pol des Rückfahrscheinwerfers und das schwarze Kabel mit einem Massepunkt (GND).
6. Schließen Sie eine Rückfahrkamera an den AV2-Anschluss (weiß) an. Schließen Sie ggf. eine Frontkamera an den AV1-Anschluss (gelb) an. Der Monitor schaltet automatisch auf AV2 für die Rückfahrkamera, sobald ein entsprechendes Signal kommt.

Verwendung

Drücken Sie wiederholt auf die mittlere Taste, um durch die Menüs Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Sprache, Modus (Bildverhältnis) und Reset zu wechseln. Wenn das gewünschte Menü im Display erscheint, drücken Sie die Taste darüber oder darunter, um die entsprechende Einstellung vorzunehmen. Wenn Sie das Menü Reset gewählt haben, setzen Sie auf diese Weise die Einstellungen auf Werkseinstellungen zurück.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn

ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-4124-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-4124 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lescars.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet écran, auquel vous pouvez brancher jusqu'à deux caméras de recul différentes. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Écran 10,9 cm / 4,3" pour caméra de recul
- Câble d'alimentation
- Mode d'emploi


Accessoires requis (non fournis)

Caméra de recul et/ou caméra avant

Caractéristiques techniques

Alimentation	12 V DC
Taille de l'écran	10,9 cm
Résolution	480 x 272 pixels
Courant d'entrée	200 mA
Entrée vidéo	AV1, AV2
Température de fonctionnement	de -20 °C à 70 °C
Dimensions (L x H x P)	11,6 x 9 x 4 cm
Poids	132 g

Description du produit



1. Écran
2. Câble de connexion à l'écran
3. Connecteur d'alimentation (noir)
4. Câble d'alimentation
5. Connecteur AV1 (jaune)
6. Connecteur AV2 (blanc)

Mise en marche



ATTENTION !

Préférez faire effectuer le montage par un spécialiste !

1. Choisissez un endroit sur le tableau de bord où vous fixerez l'écran. Ce faisant, veillez à ce que l'écran ne gêne pas votre visibilité et assurez-vous de pouvoir atteindre la source de courant avec le câble d'alimentation.
2. Nettoyez l'emplacement du montage, et laissez-le bien sécher.
3. Retirez le film de protection du pied de l'écran, et pressez-le fermement sur le tableau de bord.
4. Connectez le câble d'alimentation au connecteur d'alimentation.
5. Branchez le câble d'alimentation à la source de courant. Raccordez le câble rouge à la borne + du feu de recul, et raccordez le câble noir à la masse (GND).
6. Branchez une caméra de recul au connecteur AV2 (blanc). Branchez si besoin une caméra avant au connecteur AV1 (blanc). Le moniteur passe automatiquement sur AV2 (caméra de recul) dès qu'il reçoit le signal correspondant.

Utilisation

Appuyez plusieurs fois sur la touche du milieu pour faire défiler les menus Luminosité, Contraste, Saturation, Langue, Mode (format de l'image) et Reset. Lorsque le menu souhaité apparaît à l'écran, appuyez sur la touche située au-dessus ou en-dessous pour procéder au réglage correspondant. Si vous choisissez le menu Reset, vous réinitialisez l'appareil et restaurez les paramètres d'usine.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-4124 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz



La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.