

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Funktastatur mit Touchpad. Bedienen Sie mit dieser Funktastatur Ihren Computer bequem von der Couch oder dem Sessel aus. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Funktastatur optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Funktastatur
- USB-Dongle
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

- Integrierter Akku: Lithium-Ion, 550 mAh
- Standby-Zeit: ca. 500 Stunden
- Ladespannung: 4,2 – 5,05 V
- Maße: 13,6 x 7,5 x 1,6 cm
- Gewicht: ca. 103 g
- Frequenzbereich: 2,4 GHz
- Reichweite: bis zu 10 m

Systemvoraussetzungen

Unterstützte Betriebssysteme:
Windows 98/2000/XP/Vista/7/8

Produktdetails



Nr.	Beschreibung/Funktion
1	Mini-USB-Port / Ladeanschluss
2	ON/OFF-Schalter (Ein/Aus-Schalter)
3	Linke Maustaste
4	Rechte Maustaste
5	Capslock / Arbeits- / Lade-LED
6	Tastatur
7	F-Tasten
8	Numerertasten
9	Touchpad
10	FN-Taste
11	USB-Dongle (im Fach auf der Rückseite der Tastatur)
12	Empfänger-LED

Inbetriebnahme

1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit der Funktastatur und einem freien USB-Port Ihres eingeschalteten Computers oder einem passendem USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten). Die rote LED beginnt zu leuchten und die Funktastatur wird aufgeladen.
2. Öffnen Sie das Fach auf der Rückseite der Funktastatur und entnehmen Sie den USB-Dongle. Schließen Sie das Fach wieder. Verbinden Sie den USB-Dongle mit einem freien USB-Port Ihres Computers.



HINWEIS:

Wenn Sie mehrere USB-Dongles an Ihrem Computer angeschlossen haben, sollte der Abstand zwischen ihnen min. 50 cm betragen, um gegenseitige Störungen zu vermeiden.

3. Der USB-Dongle wird von Windows erkannt und die benötigten Treiber werden automatisch installiert.
4. Schieben Sie den ON/OFF-Schalter auf die Position **ON**, um die Funktastatur einzuschalten. Die Tastatur verbindet sich jetzt mit dem USB-Dongle. Dieser Vorgang kann ein paar Sekunden dauern.

F-Tasten

Tasten	Funktion
F1 + FN	Hintergrundbeleuchtung (z.B. Laptop)
F2 + FN	Herunterfahren
F3 + FN	Energiesparmodus
F4 + FN	Outlook
F5 + FN	Internet-Explorer
F6 + FN	Verbinden
F7 + FN	Stumm schalten
F8 + FN	Lautstärke (in Windows) verringern
F9 + FN	Lautstärke (in Windows) erhöhen
F10 + FN	Ein Titel zurück
F11 + FN	Broadcast/ Pause
F12 + FN	Ein Titel vor
[*] + FN	Zurückspulen
[/] + FN	Vorspulen
[-] + FN	Pause

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-4833 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3,
79426 Buggingen, Deutschland

Kurtasz, A.

Dipl. Ing. (FH) El. Nachrichtentechnik Andreas Kurtasz
Leiter Qualitätswesen
22.02.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-4833 ein.

Kontakt und Support

Wenden Sie sich bei technischen Fragen, Produktmängeln oder Reklamationsfällen an die Serviceabteilung des Lieferanten.

- **Telefonischer Kontakt**
Montag bis Freitags von 8:00 bis 20:00 Uhr.
Telefon: 07631 / 360-300
- **Online-Unterstützung**
Web-Adresse: <http://www.pearl.de/support/>
E-Mail: kundenbetreuung@pearl.de
- **Adresse**
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1-3
79426 Buggingen
Deutschland