

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses internen Cardreaders. Er passt in einen 3,5-Zoll-Schacht, verfügt über einen USB-2.0-Port und ermöglicht das bequeme Auslesen aller gängigen Speicherkarten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Interner Cardreader
- Schrauben
- Bedienungsanleitung

Produkteigenschaften

- Passt in jeden 3,5-Zoll-Schacht von Computergehäusen
- Direkter Anschluss am Mainboard
- Unterstützt folgende Speicherkarten:
SD, microSD, Memory Stick Pro/Duo, CompactFlash, xD-Card
- Integrierter USB-2.0-Frontport
- Kompatibel mit Windows XP/Vista/7
- Plug & Play: Zum Betrieb ist keine Treiberinstallation notwendig
- 2 integrierte LEDs zur Anzeige der Betriebsmodi

Inbetriebnahme



ACHTUNG:

Falls Sie keine Erfahrung mit dem Einbau von PC-Komponenten haben, lassen Sie die Montage bitte von Fachpersonal durchführen!

1. Schalten Sie Ihren Computer ab und trennen Sie ihn von der Stromversorgung.
2. Öffnen Sie das Gehäuse und entfernen Sie die Frontblende des 3,5-Zoll-Schachtes.
3. Schieben Sie den Cardreader in den Schacht und richten Sie ihn bündig an der Front des Computergehäuses aus.
4. Befestigen Sie den Cardreader mit den mitgelieferten Schrauben im Gehäuse.
5. Verbinden Sie das Anschlusskabel des Cardreaders mit einem freien USB-Port direkt auf dem Mainboard Ihres Computers. Lesen Sie im Zweifelsfall im Handbuch Ihres Mainboards nach, wo sich die USB-Ports auf der Platine befinden.
6. Schließen Sie das Gehäuse wieder. Der Cardreader ist nun einsatzbereit.
7. Die Kartenleser werden im Betrieb als Wechsellaufwerke angezeigt. Der USB-2.0-Frontport funktioniert wie die restlichen USB-Ports Ihres Computers. Wird ein USB-Gerät am Cardreader angeschlossen, leuchtet zur Bestätigung eine rote LED. Eine grüne LED zeigt eine korrekt eingelegte Speicherkarte an.



HINWEIS:

Der Cardreader kann gleichzeitig eine Speicherkarte und ein USB-Gerät nutzen. Ein paralleler Betrieb von mehreren Speicherkarten ist aus technischen Gründen nicht möglich.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.



ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL Agency GmbH, dass sich dieses Produkt PX-4834 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
08.03.2011

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.
Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**.
Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-4834 ein.