

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Bluetooth-Audio-Adapters. Mit diesem Gerät können Sie Ihre Lieblingslieder von Ihrem bluetoothfähigen Musikplayer oder Smartphone ohne Kabelsalat über Ihre Heimanlage oder Ihr Autoradio mit AUX-Eingang genießen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Bluetooth-Audio-Adapter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Bluetooth-Receiver
- Mini-USB-Kabel
- Klinken-Kabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Integrierter Akku	250 mAh
Laufzeit Akku	Bis zu 8 Stunden
Standby-Zeit	150 Stunden
Chipsatz	CW6686
Übertragungsrate	Bis zu 2,1 Mbit/s
Reichweite	Bis 10m
Bluetooth-Version	3.0
Bluetooth-Protokoll	A2DP
Frequenzbereich	2.402-2.480 MHz
Sendeleistung	3,18 dBm
Maße	60 x 34 x 15 mm
Gewicht	24 g

Verwendung

Laden Sie den Bluetooth-Receiver vor der Verwendung mit dem USB-Netzteil auf. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot und erlischt, sobald der Akku des Gerätes vollständig aufgeladen wurde. Schalten Sie den Receiver ein, nachdem er vollständig aufgeladen wurde. Die rote und blaue LED blinken abwechselnd, um zu signalisieren, dass sich das Gerät im Pairing-Modus befindet.

Suchen Sie mit Ihrem Handy (oder einem anderen Bluetooth-Gerät für Musikwiedergabe) nach dem Gerät „PX-4844“ und pairen Sie es damit. Geben Sie „3838“ als Pairing-Code ein, sobald Sie aufgefordert werden. Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth-Gerätes, wenn Sie nicht genau wissen, wie Sie den Receiver mit Ihrem Gerät verbinden sollen. Nachdem es sich erfolgreich mit dem Receiver verbunden hat, blinkt die blaue LED am Receiver langsam. Schließen Sie den Receiver mit dem Klinken-Kabel an Ihre Heimanlage oder am AUX-Eingang Ihres Autoradios an und stellen Sie sie auf „Line-in“. Starten Sie über Ihr Bluetooth-Gerät die gewünschte Musik.



HINWEIS :

Wenn Sie ein anderes Gerät mit dem Receiver verbinden möchten, müssen Sie zuerst die Bluetooth-Verbindung des Receivers vom alten Gerät trennen. Erst dann können Sie den Receiver erneut mit einem anderen Gerät pairen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. Setzen Sie es im Fahrzeug keiner starken Sonnenstrahlung aus.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-4844-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-4844-675 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet adaptateur audio bluetooth. Écoutez vos chansons préférées, sans fil, à partir de votre smartphone ou lecteur audio compatibles bluetooth sur votre chaîne de salon ou votre autoradio avec entrée AUX.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Récepteur bluetooth
- Câble Mini-USB
- Câble jack
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Batterie intégrée	250 mAh
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 8 heures
Autonomie en veille	Jusqu'à 150 heures
Chipset	CW6686
Taux de transfert	Jusqu'à 2,1 Mbps
Portée	Jusqu'à 10 m
Version bluetooth	3.0
Protocole bluetooth	A2DP
Plage de fréquence	2402 - 2480 MHz
Puissance d'émission	3,18 dBm
Dimensions	60 x 34 x 15 mm
Poids	24 g

Utilisation

Avant la première utilisation, rechargez le récepteur bluetooth à l'aide de l'adaptateur secteur USB. Pendant le chargement, le voyant LED s'allume en rouge. Puis il s'éteint dès que la batterie est entièrement rechargée. Allumez le récepteur une fois que sa batterie a été entièrement rechargée. Les voyants LED rouge et bleu clignotent alternativement pour indiquer que l'appareil est en mode appariement.

Cherchez l'appareil "PX-4844" sur votre téléphone portable (ou tout autre lecteur audio compatible bluetooth) et appariez-le avec le récepteur bluetooth. Si un code d'appariement vous est demandé, saisissez "3838". Veuillez lire attentivement le mode

d'emploi de votre appareil bluetooth si vous ne savez pas exactement comment connecter le récepteur à votre appareil. Une fois que l'appareil est connecté au récepteur, le voyant LED bleu du récepteur clignote lentement. À l'aide du câble jack, branchez le récepteur à votre chaîne hi-fi (en la réglant sur "Line-in") ou à la prise AUX de votre autoradio. Démarrez la lecture de la musique sur votre appareil bluetooth.



NOTE :

Si vous souhaitez connecter un autre appareil au récepteur, vous devez tout d'abord désactiver la connexion du récepteur à l'ancien appareil. Après cela, le récepteur peut à nouveau être apparié avec un autre appareil.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. Dans un véhicule, ne l'exposez pas à un fort rayonnement solaire.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-4844 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
20.12.2016

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.