

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses DVB-T-Receiver. Dieser Receiver ermöglicht Ihnen über Ihr Smartphone oder Tablet einen mobilen TV-Empfang mit nahezu jeglichem Komfort eines herkömmlichen Fernsehers. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen DVB-T-Receiver optimal nutzen können.

Lieferumfang

- DVB-T-Receiver
- Micro-USB-Ladekabel
- Teleskopantenne
- Rahmenantenne
- MCX- auf ICE-Adapter
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- Smartphone oder Tablet

Technische Daten

- Automatische Sendersuche
- Zoom-Funktion: Standard, 1,5x, 2x, Vollbild
- Akku: Li-Ion-Akku 550 mA
- Reichweite: 7 m
- Systemanforderung: iOS 5 oder Android 4.0.3 und besser
- Maße: 40 × 64 × 20 mm
- Gewicht: 67 g
- Länge Teleskopantenne: 160 mm

Akku laden

Das Gerät verfügt über einen integrierten, wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

1. Verbinden Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel mit dem Micro-USB-Anschluss des Geräts und mit einem freien USB-Anschluss Ihres angeschalteten Computers. Die untere Lade-LED leuchtet nun grün.
2. Sie können das Gerät alternativ mit einem 5V-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) aufladen. Verbinden Sie hierzu das mitgelieferte Micro-USB-Kabel mit dem Micro-USB-Anschluss des Geräts und einem USB-Netzteil. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose. Die untere Lade-LED leuchtet nun grün.



HINWEIS:
Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt die grüne LED.

Inbetriebnahme



HINWEIS:
Für die folgenden Schritte benötigt Ihr Smartphone/ Tablet eine Verbindung zum Google-Play-Store oder zum App-Store. Stellen Sie sicher, dass eine Verbindung aufgebaut werden kann.

1. Stecken Sie die Mini-Teleskopantenne oder die Rahmenantenne in den MCX-Anschluss des Receivers.
2. Schalten Sie die WLAN-Funktion an Ihrem Receiver ein. Hierzu bringen Sie den Schalter an der Unterseite des Geräts in die Position „ON“. Die obere Ein/Aus-LED leuchtet nun blau.
3. Aktivieren Sie die WLAN-Funktion Ihres Smartphones/ Tablets.

4. Ihr Smartphone erkennt den Receiver als „iDTV_WiFi_xxxx“. xxxx steht für die Seriennummer des jeweiligen Gerätes und ist daher bei jedem Gerät verschieden. Geben Sie als Passwort **i8888** ein.



HINWEIS:
Positionieren Sie den DVB-T-Receiver in der Nähe eines Fensters, um einen optimalen Empfang zu gewährleisten. Der Abstand zwischen Receiver und Smartphone/Tablet darf nicht mehr als 7 m betragen.

5. Öffnen Sie den Google Play Store oder App Store und geben Sie in das Suchfeld **iDTV WiFi** ein.



HINWEIS:
Diese App ist kostenfrei und wird zum Betrieb des DVB-T-Receiver benötigt.

6. Die **SianoTV**-App wird zur Installation angeboten. Tippen Sie auf **Installieren**.
7. Die **iDTV WiFi**-App wird jetzt installiert und kann anschließend verwendet werden.

Erste Sendersuche

1. Öffnen Sie die **iDTV WiFi**-App.
2. Tippen Sie auf **Next**, dann auf **Scan**, um nach allen verfügbaren TV-Sendern zu suchen.
3. Nachdem die Suche abgeschlossen wurde, tippen Sie unten im Fenster auf **Done**. Sie erhalten nun eine Übersicht über alle verfügbaren TV-Sender.
4. Wählen Sie einen Sender aus, indem Sie darauf tippen. Um eine TV-Sendung aufzuzeichnen, tippen Sie kurz auf das Display und anschließend auf das rote Aufnahmesymbol. Ihre Aufnahmen werden unter **Recordings** gespeichert.
5. Um zur Sender-Übersicht zurückzukehren, tippen Sie kurz auf das Display und anschließend auf **Done**.
6. Um zu der App-Übersicht zu gelangen, tippen Sie auf **Back**.

**HINWEIS:**

Der DVB-T-Empfang kann je nach Empfangsgebiet unterschiedlich ausfallen. Wenn Sie keinen oder einen schlechten Empfang haben, prüfen Sie bitte zuerst die Netzabdeckung auf www.ueberallfernsehen.de.

**ACHTUNG:**

Während einer bestehenden WLAN-Verbindung schaltet sich die obere blaue Ein/Aus-LED ca. 10 Minuten, bevor der Akku leer ist, aus. Laden Sie nun den Akku unbedingt auf!

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-4861 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3,
79426 Buggingen, Deutschland

Kurtasz, A.

Dipl. Ing. Andreas Kurtasz
Leiter Qualitätswesen
18.06.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link Support (FAQ, Treiber & Co.). Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-4861 ein.

App-Optionen und Funktionen

Live TV	Tippen Sie auf Live TV , um zur Übersicht über alle verfügbaren TV-Sender zu gelangen.
Recording	Hier gelangen Sie zu der Liste mit Ihren gespeicherten Aufnahmen.
Guide	Tippen Sie auf Guide und anschließend auf den gewünschten TV-Sender, um sich das aktuelle Fernsehprogramm des Tages anzeigen zu lassen.
Settings	<p>Ihnen stehen verschiedene Einstellungsoptionen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sort Channels: Legen Sie hier die Reihenfolge der TV-Sender fest. Tippen Sie hierzu auf das Symbol rechts. Ziehen Sie es nun in die gewünschte Position, wobei Sie das Symbol gedrückt halten. • Scan Channels: Suchen Sie nach verfügbaren TV-Sendern. • Location: Hier können Sie Ihren Standort bestimmen und abrufen. • Device: Hier erhalten Sie die Geräte-Informationen. • Timeshift Buffer: Stellen sie den Timeshift-Puffer ein. • Background audio: Wenn Sie diese Funktion einschalten, können Sie im Hintergrund die Audiowiedergabe einer TV-Sendung hören, während Sie andere Funktionen Ihres Smartphones/Tablets aufrufen (z.B. E-Mails abrufen).

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.