

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Bluetooth-Tastatur. Die ultraschlanke Tastatur können Sie zusammen mit Ihrem iPhone oder Tablet-PC nutzen, um sich die Eingabe von Texten und Zahlen zu erleichtern.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Bluetooth-Tastatur optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Bluetooth-Tastatur
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	2× Batterie AAA (1,5 V)	
Betriebsspannung	3,3 V	
Betriebsstrom	< 5 mA	
Stromverbrauch	Standby	1,2 mA
	Ruhezustand	> 0,2 mA
Bluetooth	3.0, Klasse 2	
Reichweite	bis zu 10 m	
Reichweite	iPad 1 / 3 / 4 / mini iPhone 3G / 4 Mac OS Windows XP / Vista / 7 / 8	
Lagerungstemperatur	-40° bis 125 °C	
Maße	285 × 120 × 7 mm	
Gewicht	280 g	

Batterien einsetzen

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der Bluetooth-Tastatur.
2. Legen Sie zwei Mikro-Batterien des Typs AAA (1,5 V) in das Batteriefach ein. Achten Sie darauf, dass Sie die Batterien mit der korrekten Polarität einlegen. Beachten Sie hierzu die Skizze im Batteriefach.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

Pairing

Bevor Sie die Bluetooth-Tastatur zusammen mit Ihrem iPad oder iPhone verwenden können, müssen Sie die Geräte miteinander koppeln. Diesen Vorgang nennt man Pairing.

1. Achten Sie darauf, dass die Entfernung zwischen der Tastatur und dem Smartphone bzw. Tablet-PC höchstens einen Meter beträgt.
2. Schalten Sie Ihr iPad oder iPhone ein.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone oder Tablet-PC und suchen Sie nach neuen Geräten. Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Smartphones oder iPads, um detaillierte Informationen zur Verbindung mit Bluetooth-Geräten zu erhalten.
4. Schalten Sie die Tastatur ein. Auf der Unterseite der Tastatur finden Sie links vom Batteriefach den Ein / Aus-Schalter. Bringen Sie diesen in die Position ON.
5. Halten Sie die Taste CONNECT ungefähr 2 Sekunden lang gedrückt. Diese Taste befindet sich zwischen dem Ein / Aus-Schalter und dem Batteriefach.
6. Während sich die Tastatur im Pairing-Modus befindet, blinkt die blaue LED. Sobald beide Geräte miteinander verbunden sind, erlischt die LED.
7. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Geräte das Gerät „Bluetooth Keyboard“ aus.
8. Es öffnet sich ein Popup-Fenster, das Ihnen den PIN-Code mitteilt. Geben Sie diesen PIN-Code auf der Bluetooth-Tastatur ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Return / Enter-Taste.

Verwendung

Nun können Sie die Bluetooth-Tastatur wie eine gewöhnliche Tastatur nutzen. Wenn Sie die Tastatur einige Zeit nicht verwenden, stellen Sie den Schalter an der Unterseite der Tastatur auf OFF.



HINWEIS:

Die Hotkeys (Tastenkombinationen) der Bluetooth-Tastatur sind ausschließlich unter den Apple-Betriebssystemen MAC OS / iOS anwendbar. Alle anderen Tasten funktionieren mit dem Android- und Microsoft Windows-Betriebssystem.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt PX-4865-675 in Übereinstimmung mit der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-4865 ein.

PX-4865-675 | Los-Nr.
Frequenz: 2,4 GHz
WEEE-Reg.-Nr. DE 60771113
PEARL GmbH, PEARL-Straße 1–3,
D-79426 Buggingen

REV2_2022_02_16_SK-EB



Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.genearlkeys.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.