

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Powerbank, mit der Sie Ihre mobilen Geräte unterwegs unabhängig vom Stromnetz bequem aufladen können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Powerbank optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Powerbank mit Li-Ionen-Akku, 2500 mAh
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Akku	Lithium-Polymer 2500 mAh
Eingang	5 V, 1000 mA
Ausgang	5 V, 2100 mA
Maße	62 x 99 x 6 mm
Gewicht	56 g

Produktdetails

Micro-USB-Eingang	Verbinden Sie den seitlichen Micro-USB-Eingang mit einem externen USB-Netzteil oder einem eingeschalteten PC, um die Powerbank aufzuladen.
USB-Ausgang	Schließen Sie den grauen Micro-USB-Stecker an Ihr Mobilgerät an.
Lade-Indikator (LED)	Die LED blinkt während des Aufladens und während des Entladens. Nach Abschluss des Aufladens leuchtet die LED dauerhaft.

In dem Fach unter dem integrierten grauen Micro-USB-Kabel können Sie den Adapter zum Laden von z.B. Iphone 5/6 (Pearl-Bestellnummer: PX-4948) aufbewahren.

Powerbank aufladen

Vor jeder Verwendung müssen Sie die Powerbank aufladen. Stecken Sie hierzu ein USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) den seitlichen Micro-USB-Eingang.

Verbinden Sie das Kabel dann mit einem passenden USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) oder einem freien USB-Anschluss eines eingeschalteten Computers.

Die LED blinkt während des Aufladens und während des Entladens. Nach Abschluss des Aufladens leuchtet die LED dauerhaft. Der integrierte Überladungsschutz beendet den Ladevorgang automatisch, um ein Überladen des Akkus zu verhindern.



HINWEIS:

Laden Sie die Powerbank vor der ersten Verwendung und nach längerem Nichtgebrauch für mindestens 4 Stunden auf, bevor Sie diese verwenden. Die Aufladezeit ist abhängig vom Ladestrom, den Ihr USB-Netzteil oder Ihr PC liefert. Bei vollständig entladenerm Akku beträgt die Aufladezeit am USB2.0-Anschluss eines PCs (500 mA) ca. 7 Stunden.

Geräte laden

Verbinden Sie Ihr integriertes Micro-USB-Ladekabel mit Ihrem mobilen Gerät. Das Gerät wird aufgeladen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Ein beschädigtes Produkt darf keinesfalls weiter benutzt werden!
- Führen Sie den Ladevorgang nicht unbeaufsichtigt durch. Bei Kurzschluss oder bei mechanischer Beschädigung des

internen Li-Ionen-Akkus besteht Überhitzungs- und Brandgefahr.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Werfen Sie die Powerbank niemals ins Feuer. Es besteht Explosionsgefahr!
- Setzen Sie das Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung aus (z.B. im PKW).
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-4945 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanager
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
12.12.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-4945 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.revolt-power.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette batterie de secours qui vous permet de recharger vos appareils mobiles à tout moment, sans dépendre d'une source d'alimentation secteur.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Batterie de secours li-ion 2500 mAh
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Batterie	lithium-polymère, 2500 mAh
Entrée	5 V, 1000 mA
Sortie	5 V, 2100 mA
Dimensions	62 x 99 x 6 mm
Poids	56 g

Description du produit

Entrée MicroUSB	Reliez l'entrée Micro-USB latérale à un chargeur secteur USB externe ou à un PC allumé, afin de recharger votre batterie de secours.
Sortie USB	Branchez le connecteur Micro-USB gris à votre appareil mobile.
Indicateur de chargement (LED)	Le voyant LED clignote pendant le processus de chargement et pendant le déchargement. Une fois le chargement terminé, le voyant LED reste allumé.

Dans le compartiment situé sous le câble Micro-USB gris fourni, vous pouvez stocker l'adaptateur prévu pour le chargement de votre iPhone 5/6 p. ex. (référence du produit : PX-4948).

Recharger la batterie de secours

Vous devez recharger la batterie de secours avant chaque utilisation. Pour ce faire, branchez un câble USB (non fourni) dans l'entrée Micro-USB située sur le côté. Reliez ensuite le câble à un chargeur secteur USB approprié (non fourni) ou à un port USB libre d'un ordinateur allumé. Le voyant LED clignote pendant le processus de chargement et pendant le déchargement. Une fois le chargement terminé, le voyant LED reste allumé. La protection intégrée contre la surcharge arrête automatiquement le processus de chargement afin d'éviter une surcharge de la batterie.



NOTE:

Avant la toute première utilisation, et après une longue période d'inutilisation, rechargez la batterie de secours pendant au moins 4 heures avant de l'utiliser. La durée de chargement dépend du courant de charge délivré par votre chargeur secteur USB ou votre PC. Dans le cas où la batterie serait totalement déchargée, la durée de chargement sur un port USB 2.0 d'un PC (500 mA) est d'approximativement 7 heures.

Recharger des appareils

Branchez ensuite le câble de chargement Micro-USB intégré à votre appareil mobile. L'appareil mobile est alors rechargé.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Un produit endommagé ne doit en aucun cas être utilisé !

- Ne laissez pas le chargement s'effectuer sans surveillance. En cas de court-circuit ou d'endommagement mécanique de la batterie Li-ion interne, il existe un risque de surchauffe et d'incendie.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne jetez jamais la batterie de secours dans le feu. Risque d'explosion !
- N'exposez pas le produit au rayonnement direct du soleil (dans un véhicule, par exemple).
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-4945 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
10.12.2014

