

## Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses Marder-Abwehrgeräts. Verschrecken Sie effektiv Marder und schützen Sie so die Kabel Ihres Fahrzeugs.

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Marder-Abwehrgerät optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Marder-Abwehrgerät
- Kabelbinder
- Bedienungsanleitung

## Technische Daten

Batteriebetrieb: 4 x Typ C Babyzellen (nicht im Lieferumfang enthalten)

Stromverbrauch: 5 mAh, Standby 1 mAh

Frequenz: 12 kHz, bei ca. 78 dB

## Verwendung

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite des Gerätes. Legen Sie 4 Batterien des Typs C ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die Angaben zur Polarität am Boden des Batteriefachs.
2. Schließen Sie anschließend das Batteriefach wieder.
3. Bringen Sie nun das Gerät an einem geeigneten Ort an. Verwenden Sie hierzu entweder die mitgelieferten Kabelbinder oder 4 passende Schrauben.
4. Schalten Sie das Gerät am POWER-Schalter an der Vorderseite ein. Die Betriebs-LED leuchtet und ein hoher Ton ist zu hören. Damit ist das Gerät einsatzbereit und sendet in 20 Sekunden Intervallen einen für Marder unangenehmen Pfeifton aus. Durch die Verwendung der Intervallunterbrechung gewöhnen sich die Tiere nicht an das Geräusch und werden so dauerhaft abgewehrt.

## Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



### ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

## Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Repoussez efficacement les martres et protégez ainsi les durites de votre véhicule.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

Appareil repousse-martres

Serre-câble

Mode d'emploi

## Caractéristiques techniques

Alimentation piles : 4 piles type C (non fournies)

Consommation : 5 mAh, 1 mAh en veille

Fréquence : 12 kHz, à env. 78 dB

## Utilisation

1. Ouvrez le compartiment pile situé au dos de l'appareil. Installez 4 piles de type C. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le socle du compartiment.
2. Refermez ensuite le compartiment.
3. Placez l'appareil dans un endroit adapté. Pour cela, utilisez soit les serre-câbles fournis, soit 4 vis adaptées.
4. Allumez l'appareil avec l'interrupteur POWER sur la face avant. La LED de fonctionnement s'allume et vous entendez un bip. Cela signifie que l'appareil est prêt en envoi un signal acoustique désagréable pour les martres à un intervalle de 20 secondes. L'utilisation d'un signal à intervalle évite que les martres ne s'y habituent et permet des les repousser de manière durable.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention Risque de blessures !
- Ne pas tenter de réparation!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



### ATTENTION:

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.  
Sous réserve de modification et d'erreur !*

## Recyclage

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.