



**USB-Multimedia-Tastatur**  
**inklusive Schutzverdeck mit Handballen-Auflage**

PX-8001

Sehr geehrte Kunden,  
wir danken Ihnen für den Kauf dieser Tastatur. Wenn Sie diese Tastatur einmal nicht verwenden, wird Sie elegant abgedeckt und ist somit vor Staub geschützt. Die Abdeckung macht sich dann während der Arbeit als Handballen-Auflage nützlich.  
Bitte befolgen Sie diese Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue USB-Multimedia-Tastatur optimal nutzen können.

Schalten Sie Ihren Computer aus. Entfernen Sie dann Ihre alte Tastatur und schließen Sie die USB-Multimedia-Tastatur an einen freien USB-Anschluss an. Starten Sie nun den Computer. Diese Tastatur benötigt keinen Treiber und wird sofort erkannt. Sie können die Tastatur nun wie gewohnt nutzen.

Zusätzlich können Sie mit den fünf Multimedia-Tasten oben an der Tastatur die Lautstärke erhöhen oder verringern, die Wiedergabe stoppen, anhalten oder wieder fortsetzen und den Ton stumm schalten.

**Sicherheitshinweise & Gewährleistung**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

**ACHTUNG**

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

