

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für dieses Zubehör-Set für Ihre Action-Cam. Mit diesem Zubehör-Set können Sie Ihre Kamera vielseitig erweitern.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr Zubehör-Set optimal nutzen können.

Lieferumfang


- Wasserdichtes Gehäuse
- Kamera-Halterung
- Zigarettenanzünder-Adapter
- Saugnapf-Befestigung
- Fahrrad-/Motorrad-Halterung
- Fahrradhelm-Halterung
- Fahrradhelm-Befestigungsband
- Bedienungsanleitung

**Verwendung am Motorrad oder Fahrrad**


- Für die Verwendung an einem Motorrad- oder Fahrradlenker benötigen Sie das wasserdichte Gehäuse (1) und die Fahrrad-/Motorrad-Halterung (5).
- Öffnen Sie das wasserdichte Gehäuse und legen Sie Ihre Action-Cam dort hinein.
- Verschließen Sie danach das Gehäuse wieder ordentlich.
- Schrauben Sie anschließend das wasserdichte Gehäuse an die Fahrrad-/Motorrad-Halterung.
- Benutzen Sie die mittlere Schraube, um die Position der Kamera festzulegen.
- Lösen Sie die untere Schraube komplett.
- Montieren Sie die zwei Teile der Halterung an Ihrem Lenker. Achten Sie darauf, dass Sie zusätzlich noch die Gummi-Unterlagen verwenden, damit kein Schaden am Produkt oder am Lenker entsteht.
- Schrauben Sie die untere Schraube fest, um die Halterung sicher an Ihrem Lenker zu fixieren.

**Verwendung mit einem Fahrradhelm**

- Für die Verwendung mit einem Fahrradhelm benötigen Sie das Fahrradhelm-Befestigungsband (7), das wasserdichte Gehäuse (1) und die Fahrradhelm-Halterung (6).
- Verbinden Sie die Fahrradhelm-Halterung mit dem Befestigungsband an Ihrem Fahrradhelm.
- Öffnen Sie das wasserdichte Gehäuse und legen Sie Ihre Action-Cam dort hinein.
- Verschließen Sie danach das Gehäuse wieder ordentlich.
- Schrauben Sie anschließend das wasserdichte Gehäuse an die Fahrradhelm-Halterung.
- Benutzen Sie die Schrauben an der Fahrradhelm-Halterung, um die Position der Kamera zu bestimmen.

**Verwendung in einem Auto**

- Für die Verwendung im Auto benötigen Sie die Saugnapf-Befestigung (4) und die Kamera-Halterung (2) und optional den Zigarettenanzünder-Adapter (3)
- Legen Sie die Kamera in die Halterung, bis sie mit einem deutlichen Klick-Geräusch einrastet.
- Schrauben Sie die Kamera-Halterung auf die Saugnapf-Halterung.
- Befestigen Sie die Saugnapf-Halterung an der gewünschten Stelle. Drücken Sie hierfür den Hebel an der Halterung herunter.
- Heben Sie diesen Hebel wieder an, wenn Sie die Halterung wieder lösen möchten.
- Beachten Sie, dass Sie mit den 2 Schrauben an der Halterung den Winkel der Kamera verändern können.
- Optional können Sie noch den Zigarettenanzünder-Adapter verwenden.

**Sicherheitshinweise & Gewährleistung**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Öffnen Sie das Gerät niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen niemals selber durch.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

**ACHTUNG**

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.*

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce kit d'accessoires pour votre Action Cam. Ils vous permettent d'étendre les fonctions de votre caméscope.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Boîtier étanche
- Support pour caméscope
- Adaptateur allume-cigare
- Support de fixation à ventouse
- Support pour fixation sur vélo/moto
- Support pour casque de vélo
- Sangle de fixation pour casque de vélo
- Mode d'emploi

**Utilisation sur une moto ou un vélo**

Pour utiliser votre caméscope à moto ou à vélo, utilisez le boîtier étanche (1) et le support pour fixation sur guidon de vélo ou moto (5).

Ouvrez le boîtier étanche et placez-y votre caméscope.

Veuillez ensuite à bien refermer le boîtier.

Vissez ensuite le boîtier étanche au support de fixation pour vélo et moto.

Utilisez la vis centrale pour régler la position de la caméra.

Dévissez entièrement la vis du bas.

Montez les deux éléments du support de fixation sur votre guidon.

Veuillez à utiliser les coussinets en caoutchouc, afin de ne pas endommager le produit et le guidon.

Vissez bien les vis du bas afin que le support soit correctement fixé à votre guidon.

**Utilisation sur un casque de vélo**

Pour installer votre caméscope sur un casque de vélo, utilisez la sangle de fixation pour casque de vélo (7), le boîtier étanche (1) et le support pour casque de vélo (6).


Fixez le support pour casque de vélo à l'aide de la sangle de fixation sur votre casque de vélo.

Ouvrez le boîtier étanche et placez-y votre caméscope.

Veuillez ensuite à bien refermer le boîtier.

Vissez ensuite le boîtier étanche au support de fixation pour casque de vélo.

Utilisez les vis du support de fixation pour casque de vélo pour régler la position de la caméra.

**Utilisation dans la voiture**

Pour installer votre caméra dans la voiture, utilisez le support de fixation à ventouse (4) et le support pour caméscope (2). Vous pouvez également utiliser l'adaptateur allume-cigare (3).

Placez le caméscope dans le support jusqu'à ce qu'il s'enclenche bien. Le bruit d'un « clic » vous l'indique.


Vissez le support pour caméscope dans le support de fixation à ventouse.

Fixez le support de fixation à ventouse à l'endroit de votre choix. Pour cela, poussez le levier du support vers le bas.

Soulevez le levier si vous souhaitez retirer le support de fixation à ventouse.

Veuillez noter que grâce aux 2 vis du support vous pouvez modifier l'angle d'orientation du caméscope.

Vous pouvez également utiliser l'adaptateur allume-cigare.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

**ATTENTION**

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur.

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

