

Wanduhr mit HD-Kamera

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Wanduhr mit HD-Kamera mit der Sie eine unauffällig Videoaufnahmen innerhalb von Gebäuden, Büros oder anderen Räumen machen können. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Wanduhr mit HD-Kamera optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Uhrgehäuse mit Ziffernblatt mit integrierter HD-Kamera und Recorder
- Mini-USB auf USB2.0-Kabel
- Bedienungsanleitung


Sie benötigen zusätzlich:

- 1 Batterie des Typs AA (Mignon, für das Betreiben der Uhr)
- microSD-Karte zum Aufzeichnen von Videos
- Für das Laden an einer Steckdose empfiehlt sich ein USB-Netzadapter, z.B. NC-5400 (erhältlich unter <u>www.pearl.de</u>)

Produktdetails

- 1. Kamera
- 2. Bewegungssensor






- 3. Batteriefach
- 4. Zeit-Einstellrad
- 5. Aufhängung
- 6. Objektiv-Einstellrad
- 7. Abdeckung/Ständer

8. RESET-Taste

- 9. Ein/Aus-Schalter
- 10. SD-Kartenslot
- 11. Mode-Taste (P)
- 12. Ladeanschluss (DC)
- 13. Status-LED
- 14. USB-Anschluss



Aufstellung/Aufhängung

Aufstellen:



- 1. Drücken Sie mit beiden Daumen sanft auf die Abdeckung und ziehen Sie sie zurück, bis sie zum ersten Mal einrastet.
- 2. Klappen Sie den Deckel nach außen, so dass er als Ständer fungieren kann.



HINWEIS:

Ziehen Sie nach Schritt 1 die Abdeckung etwas weiter zurück und nehmen Sie sie ab, damit sie die Bedienelemente sowie Ein- und Ausgänge erreichen können.

Aufhängen:

Zur Aufhängung an der Wand verwenden Sie bitte geeignetes und sicheres Befestigungsmaterial.

Uhr

Legen Sie eine Batterie des Typs AA (Mignon) in das Batteriefach auf der Rückseite des Gerätes ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Drehen Sie das Zeit-Einstellrad um die Uhrzeit einzustellen.



HINWEIS:

Der Betrieb und die Funktion der Uhr ist völlig unabhängig vom Videoaufzeichnungsgerät.

Aufladen der Kamera

Über USB:

Verbinden Sie die Wanduhr über das mitgelieferte Kabel mit einem Computer. Sobald das Gerät mit dem Computer verbunden ist, beginnt der Ladevorgang. Der Ladevorgang kann 4–6 Stunden dauern.

Über ein Netzteil:

Laden Sie die Wanduhr mit einem Netzteil mit einer Gleichspannung von 5V auf.

Videoaufnahme



HINWFIS

Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter auf **Ein** um die Aufnahmefunktion betriebsbereit zu machen.

Manuelle Aufnahme

Halten Sie die Mode-Taste P 2 Sekunden lang gedrückt, bis eine blaue LED leuchtet. Nachdem die LED viermal rot aufblinkt, erlischt sie wieder und die Video-Aufnahme startet. Drücken Sie kurz die Mode-Taste P, um die Aufnahme zu stoppen. Sie wird dann automatisch gespeichert.

Bewegungssensor

Drücken Sie kurz die Mode-Taste P. Die LED leuchtet sechsmal kurz auf und erlischt dann wieder. Nun befindet sich die Kamera im Stand-By-Modus. Sobald sich etwas vor dem Bewegungssensor bewegt, startet die Kamera die Aufzeichnung. Wenn Sie erneut kurz die Mode-Taste P drücken, wird der Standby-Modus beendet und eine eventuell laufende Aufnahme gestoppt und gespeichert.



HINWEIS:

Werden 45 Sekunden keine Bewegungen wahrgenommen, schaltet sich die Kamera wieder in den Standby-Modus, beendet die Videoaufnahme und speichert das Video. Ist die SD-Karte voll, wird ein Video mit dem ältestem Datum überschrieben. Ein umbenanntes Video ist schreibgeschützt!



ACHTUNG!

Befindet sich die Kamera in keinem Modus, schaltet sie sich nach kurzer Zeit automatisch aus. Einschalten erfolgt durch erneute Betätigung der Ein / Aus-Taste!

Objektiv-Einstellung

Drehen Sie das Objektiv-Einstellrad auf der Rückseite der Uhr, um den Aufnahme-Winkel der Kamera einzustellen.

Verbinden mit dem PC



HINWEIS.

Beim Anschließen an den PC muss die Kamerafunktion ausgeschaltet sein.

Schließen Sie das Kabel mit dem Mini-USB-Stecker an die Uhr und mit dem USB-Stecker an den PC.

Die Kamera wird automatisch als Massenspeicherträger erkannt. Öffnen Sie den Ordner, um Zugriff auf Ihre aufgezeichneten Videos zu haben.

Datum/Zeit einstellen

Erstellen Sie im Verzeichnis der Uhr die Textdatei time.txt.



Geben Sie zuerst das Datum wie folgt ein: JJJJ/MM/DD (Jahr/Monat/Tag), danach setzen Sie die Zeit: Stunden/Minuten/Sekunden.



2013/02/04 10:27:28



HINWEIS:

Werden Ihre Dateien auf Ihrem Computer ohne Datei-Format-Endungen angezeigt, sollten Sie Ihre Textdatei nur **time** nennen.

Technische Daten

Videoauflösung: 1280×720 / 30 fps

Video-Format: AVI

System: Windows XP/Vista/7/8, Mac OS

Standby-Zeit / Akku: ca. 600 Stunden / 1000 mAh Lithium-

Polymer-Akku

Aufnahmezeit: ca. 5 Stunden

Ladespannung: 5 V oder 1 A-Netzteil

Bereich-Bewegungssensor: 3 bis 8 Meter, 70-Grad-Sektoren

Reinigung

Reinigen Sie das Fenster der Vorderseite nicht mit kratzigen, rauen Tüchern oder Gegenständen. Zur Reinigung wird ein Mikrofasertuch empfohlen. Bitte benutzen Sie keine aggressiven, scharfen Reinigungsmittel.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße,
 Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-8286 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Kulan, A.

Leiter Qualitätswesen Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 08.04.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.). Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-8286 ein.

