

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf dieser flexiblen Steckdosenleiste. Sie passt sich im Handumdrehen Ihren Bedürfnissen an.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die flexible Steckdosenleiste optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- flexible Steckdosenleiste
- Bedienungsanleitung

### Produktdetails



### Verwendung

Die flexiblen Elemente der Steckdosenleiste sind waagrecht in einem Radius von etwa 120° beweglich. Passen Sie die Form der Steckdosenleiste über die Gelenke Ihren Bedürfnissen an. Schließen Sie die flexible Steckdosenleiste an eine übliche 230 V Schuko-Steckdose an und verbinden bis zu fünf Geräte mit der Steckdosenleiste. Über den eingebauten Schalter mit Kontrolllampe können Sie den Stromkreis unterbrechen.

### Technische Daten

Anschluss	230 V / 50 Hz, 16 A
Anschlussleistung	Max. 3680 W
Schalter	einpolig
Maße (BxHxT)	ca. 43 × 6,7 × 4,1 cm
Anschlussleitung	ca. 1,5 m
Gewicht	ca. 650 g

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung

### Verletzungsgefahr!

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Die Steckdosenleiste darf nur an einer mit 16 A abgesicherten Netzsteckdose betrieben werden.
- Nicht hintereinander stecken.
- Nicht abgedeckt betreiben.
- Nicht als Ersatz für ortsfeste Installation zu verwenden.
- Verändern Sie die Form der flexiblen Steckdosenleiste nur in spannungsfreiem Zustand, nicht, während Verbraucher an ihr angeschlossen sind.
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Wenn die Steckdosenleiste oder das Kabel Beschädigungen aufweisen, darf die Steckdosenleiste nicht in Betrieb genommen, beziehungsweise muss sofort außer Betrieb gesetzt werden. Das gilt auch, wenn die Steckdosenleiste keine Funktion mehr zeigt.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-8443 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheit - Richtlinie 2001/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Leiter Qualitätswesen  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
25.06.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-8443 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden

Sie auf der Internetseite:

**[www.revolt-power.de](http://www.revolt-power.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.