

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser optischen Nano-Maus. Dank der minimalen Größe und dem ausziehbaren USB-Kabel eignet sich diese Maus besonders gut für unterwegs, beispielsweise für Ihr Notebook. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses praktische Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Nano-Maus
- USB-Kabeltrommel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Gewicht:	18 g (Maus+Kabel)
Länge des USB-Kabels:	ca. 80 cm
Betriebssystem:	Windows XP/Vista/7

Verwendung

Ziehen Sie das USB-Kabel heraus. Verbinden Sie das Kabel dann mit der Maus und einem freien USB-Port an Ihrem Computer. Warten Sie, bis der Computer die neue Hardware entdeckt und meldet, dass diese verwendet werden kann. Dann können Sie die Maus verwenden. Ziehen Sie nach Gebrauch kurz am USB-Kabel, damit es wieder eingezogen wird.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

**ACHTUNG**

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette mini souris optique. Grâce à sa taille minimale et à son câble USB rétractable, cette souris est idéale pour vos déplacements avec votre ordinateur portable.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Mini souris
- Enrouleur de câble USB
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Poids: 18 g (Souris+câble)
Longueur du câble USB : env. 80 cm
Système d'exploitation requis: Windows XP/Vista/7

Utilisation

Sortez le câble USB. Branchez ensuite le câble USB à la souris et à un port USB libre de votre ordinateur. Attendez que Windows ait reconnu le nouveau matériel et indique qu'il est prêt à l'emploi. Vous pouvez maintenant utiliser la souris. Après utilisation, tirez légèrement le câble USB pour qu'il s'enroule automatiquement.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention risque de blessure !
- Ne pas tenter de réparation vous-même !
- Manipulez le produit avec précaution. Une chute, même de faible hauteur, un coup ou un choc peuvent l'endommager.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à une température extrême.



ATTENTION

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation.

Sous réserve de modification et d'erreur !