

# Update-Anleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Android-Version, die in Ihrem Gerät genutzt wird, ist voll updatefähig. Mögliche Updates können Sie über die Webseite [www.pearl.de](http://www.pearl.de) beziehen, sobald sie dort verfügbar sind. Befolgen Sie bitte die hier aufgeführten Schritte, um das Update zu installieren.

**ACHTUNG!**

*Gehen Sie beim Update-Vorgang exakt so vor wie hier beschrieben. Eine Nichtbeachtung der Anleitung kann Ihr Gerät beschädigen. Stellen Sie vor dem Update sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist.*

## Voraussetzungen

Um das Update durchzuführen, benötigen Sie folgendes:

- Einen PC mit Internet-Verbindung
- Software zum Entpacken von ZIP/RAR-Dateien
- Ihr Tablet mit vollständig geladenem Akku

**HINWEIS:**

*Sie können die neue Firmware nur aufspielen, wenn die Version des Updates aktueller ist als die installierte Firmware. Für das Firmware-Update benötigen Sie passende Software zum Entpacken einer ZIP/RAR-Datei. Entsprechende Software ist als Freeware im Internet erhältlich, in Windows aber üblicherweise bereits integriert.*

## Update-Datei herunterladen und entpacken

Bevor Sie das Update starten können, müssen Sie die Update-Datei herunterladen. Rufen Sie hierzu die Webseite [www.pearl.de](http://www.pearl.de) auf und klicken Sie auf der linken Seite auf Support (FAQ, Treiber & Co.). Geben Sie anschließend im Suchfeld die Produktnummer ein. Wählen Sie in den Suchergebnissen den Punkt **Firmware-Update** und klicken Sie auf **Download**. Speichern Sie die Datei anschließend auf Ihrem Computer an einem beliebigen Ort. Öffnen Sie den Windows Explorer und wechseln Sie zum Speicherort der heruntergeladenen Datei. Entpacken Sie die Datei mit Ihrer bevorzugten Software (üblicherweise durch Rechtsklick und den Menüpunkt „Entpacken nach“) an den Ort Ihrer Wahl.

## Update-Datei auf Speicherkarte kopieren

Kopieren Sie die Datei „Update.zip“ aus dem Ordner „Update\_x.x“ in das Hauptverzeichnis einer leeren microSD-Karte. „x.x“ steht hier für die Versionsnummer, kann also je nach Update unterschiedlich sein. Sie können die Speicherkarte über einen externen Cardreader an den PC anschließen. Legen Sie auf der Speicherkarte keinen Ordner an, die Datei muss sich dort auf der obersten Ebene befinden.

## Update durchführen

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Setzen Sie die microSD-Karte in das Gerät ein.
3. Bestätigen Sie die nachfolgende Meldung mit „Aktualisieren“.
4. Das Gerät schaltet sich nun aus, führt das Update durch und startet anschließend neu.