

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses USB-Chipkartenlesers / Smartcard-Readers, der HBCI-fähig ist und alle Chipkarten der ISO 7816 liest.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Chipkartenleser / Smartcard-Reader optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Chipkartenleser / Smartcard-Reader
- Bedienungsanleitung

**Zusätzlich benötigt:**

- PC/ Gerät mit USB-Schnittstelle
- Online-Banking-Software

**Optionales Zubehör**

- PK-5121: Wiso Mein Geld 2017
- PK-5123: Wiso Konto Online 2017
- PK-5124: Wiso Konto Online Plus 2017

**Technische Daten**

Stromversorgung	5 V
Chipkarten-Kompatibilität	ISO 7816
USB-Version	2.0
Maße (B × H × T)	65 × 15 × 84 mm
Gewicht	54 g

**Kompatible Betriebssysteme**

- Windows 7 / 8 / 10 / 11
- Mac OS ab 10.11.1
- Windows ab XP SP2 & Windows 2000 SP2

Für die folgenden Betriebssysteme wird ein Driver benötigt, den Sie unter dem jeweiligen Link herunterladen können.

**Windows CP / 2000 / 2003:**

<https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=microsoft+ccid+driver>

**Linux:**

- Libccid: <https://ccid.apdu.fr/>
- PCSC lite: <https://pcsc-lite.apdu.fr/>

**Inbetriebnahme**

Laden Sie gegebenenfalls den für Ihr Betriebssystem benötigten Driver herunter und installieren Sie ihn auf Ihrem Gerät.

**Verwendung**

Schließen Sie den USB-Anschluss des Geräts an den USB-Anschluss Ihres PCs an. Schieben Sie die gewünschte Karte in den Kartenslot.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informati-onen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt PX-8935-675 in Übereinstimmung mit RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-8935 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.xystec.info](http://www.xystec.info)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.