

## Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses originellen Weihnachtsbaums. Mit diesem dekorativen Weihnachtsbaum verbreiten Sie in jedem Raum besinnliche Weihnachtsstimmung. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrem Weihnachtsbaum haben.

## Lieferumfang

- 44 Äste (mit insgesamt 748 Zweigen)
- 3 x Stammteil
- Metallständer
- Bedienungsanleitung



**ACHTUNG:**  
*Halten Sie das Produkt fern von jeglicher Zünd- und Hitzequelle sowie offenem Feuer.*

## Aufbau

1. Stellen Sie den Metallständer auf eine ebene Fläche.
2. Stecken Sie die drei Stammteile zusammen, indem Sie mit dem Stammteil mit der Markierung EEE beginnen. Dann setzen Sie das Teil mit der Markierung AAA und zum Abschluss das Stammteil mit der Baumspitze in den Stamm ein.
3. Stecken Sie den Stamm in den Metallständer und fixieren Sie diesen mit den Schrauben.
4. Stecken Sie die am Ende markierten Zweige in dafür vorgesehenen und markierten Vorrichtungen in den Stamm ein. Die Markierung befindet sich unterhalb der Vorrichtung.
5. Biegen Sie die Zweige in die gewünschte Form.

## Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von jeglicher Zünd- und Hitzequelle sowie offenem Feuer.
- Lassen Sie Kinder und Haustiere nie unbeaufsichtigt in die Nähe dieses Produktes.



**ACHTUNG**  
*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Impossible d'imaginer une fête de Noël sans un sapin décoré et brillant de milles couleurs, au pied duquel vous trouverez les cadeaux apportés par le Père Noël !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- 44 branches (soit 748 rameaux)
- 3 Éléments de tronc
- Support en métal
- Mode d'emploi



#### ATTENTION :

*Maintenez le produit à loin de tout objet inflammable, de toute source de chaleur ou de tout foyer ouvert (cheminée, etc.).*

### Montage

1. Placez le support métallique sur une surface plane et stable !
2. Assemblez les trois parties du tronc en commençant par l'élément contenant l'inscription EEE. Insérez ensuite l'élément marqué AAA dans le premier élément, puis fixez le dernier élément, contenant la pointe du tronc.
3. Placez le tronc dans le support métallique et fixez-le avec les vis.
4. Enfin, insérez les branches marquées dans les emplacements prévus à cet effet et marqués de façon correspondante. Le marquage se trouve en dessous du mécanisme.
5. Déployez les branches à votre guise.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Un démontage ou une modification du produit affecte sa sécurité. Attention risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à loin de tout objet inflammable, de toute source de chaleur ou de tout foyer ouvert (cheminée, etc.).
- Ne laissez pas les enfants ou les animaux sans surveillance à proximité de ce produit.



#### ATTENTION

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !*