

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Universal-Fahrrad-Halterung. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Universal-Fahrrad-Halterung optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Universal-Fahrrad-Halterung inkl. Gummierter Halterung fürs Fahrrad
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

Geeignete Mobilgeräte	bis 85 mm Breite
Geeignete Lenker	Ø 21,4 – 25,4 mm
Öffnen	automatisch per Druckknopf
Material	ABS
Maße mit Gelenk-Halterung	60 x 95 x 130 mm
Gewicht	102 g

Produktdetails



- | | |
|------------------------|----------------|
| 1 Smartphone-Halterung | 5 Drehschraube |
| 2 Arme | 6 Kugelgelenk |
| 3 Schraube | 7 Befestigung |
| 4 Lenker-Halterung | 8 Druckknopf |

Inbetriebnahme

1. Schrauben Sie zunächst die Lenker-Halterung fest, indem Sie die Drehschraube im Uhrzeigersinn drehen. Das Kugelgelenk wird somit frei.



2. Halten Sie nun mit der linken Hand die Befestigung und das Kugelgelenk fest. Mit der rechten Hand halten Sie die Lenker-Halterung und drehen diese gegen den Uhrzeigersinn, so dass auch das Kugelgelenk mit der Befestigung festgeschraubt wird.



Die Schraube ist daraufhin deutlich sichtbar:



3. Befestigen Sie im Folgenden die Smartphone-Halterung an der Befestigung. Stecken Sie dafür die Smartphone-Halterung auf die Befestigung und schieben/drücken Sie sie hoch bis es hörbar einrastet.



ACHTUNG!

Das Einrasten der Halterung muss hörbar und sichtbar sein! Andernfalls ist die Smartphone-Halterung nicht fest.

Sofern nach Einrasten der Halterung noch ein kleiner Spielraum zu erkennen ist, ist die Halterung noch nicht komplett eingerastet.



Die Halterung ist korrekt eingestellt, wenn es komplett eingerastet ist:



4. Befestigen Sie die Halterung an Ihrem Fahrrad, indem Sie die Schraube der Lenker-Halterung öffnen und die Lenker-Halterung an Ihrem Fahrrad befestigen. Achten Sie darauf, dass die Gummibänder in der Lenker-Halterung bleiben.
5. Schließen Sie nun die Lenker-Halterung, indem Sie die Mutter an das untere Ende der Lenker-Halterung einlegen und die Schraube wieder eindrehen (siehe Abbildung in den **Produktdetails**).
6. Drehen Sie die Schraube fest zu, so dass die Halterung einen guten Sitz hat und nicht wackeln kann.

Verwendung

1. Drücken Sie auf den Druckknopf, damit die Arme der Smartphone-Halterung automatisch auseinanderfahren.
2. Legen Sie nun Ihr Mobilgerät in die Smartphone-Halterung.
3. Drücken Sie die Arme zusammen, bis Ihr Mobilgerät stabil in der Halterung sitzt und nicht mehr wackeln oder verrutschen kann.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.callstel.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce support guidon pour smartphone.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Support guidon avec attache caoutchoutée pour vélo
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

Appareil mobile adapté	Largeur jusqu'à 85 mm
Guidon adaptés	Ø 21,4 – 25,4 mm
Ouverture	Automatique sur pression d'un bouton
Matériaux	ABS
Dimensions avec attache pour guidon	60 x 95 x 130 mm
Poids	102 g

Description du produit



- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1 Support pour smartphone | 5 Vis |
| 2 Bras | 6 Articulation à rotule |
| 3 Vis | 7 Fixation |
| 4 Attache pour guidon | 8 Bouton pression |

Mise en marche

1. Vissez d'abord fermement l'attache pour guidon en tournant la vis dans le sens horaire. L'articulation à rotule est alors dégagée.



2. De la main gauche, tenez la fixation et l'articulation à rotule. De la main droite, tenez l'attache pour guidon et tournez-la dans le sens antihoraire. L'articulation à rotule est ainsi vissée à la fixation.



La vis est alors bien visible :



3. Fixez le support pour smartphone à la fixation. Pour ce faire, placez le support pour smartphone sur la fixation et poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.



ATTENTION !

**Le support doit s'enclencher de manière audible !
Sinon, le support pour smartphone n'est pas attaché fermement.**

Si, après enclenchement, vous constatez un petit espace près du support, alors ce dernier n'est pas complètement inséré.



Le support est correctement ajusté lorsqu'il est complètement enclenché :



- Fixez le support à votre vélo en dévissant la vis de l'attache pour guidon, et en fixant cette dernière à votre vélo. Veillez à ce que les bandes caoutchoutées restent dans l'attache pour guidon.
- Serrez alors l'attache pour guidon en insérant l'écrou à l'extrémité inférieure de l'attache pour guidon et en resserrant la vis (cf. schéma dans **Description du produit**).
- Vissez la vis de manière à ce que le support soit positionné correctement et qu'il ne remue pas.

Utilisation

- Appuyez sur le bouton pression pour que les bras du support pour smartphone s'ouvrent automatiquement.
- Placez alors votre appareil mobile dans le support pour smartphone.
- Refermez les bras jusqu'à ce que votre appareil mobile soit stabilisé dans le support et qu'il ne puisse pas remuer ou glisser.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !