

**Estimado cliente,**

Gracias por adquirir este medidor de consumo de energía y este medidor de consumo de energía digital, con los que puede controlar fácilmente sus costos de electricidad.

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los consejos enumerados para que pueda utilizar su contador de costes de energía de forma óptima.

**alcance de entrega**

- Medidor de costo de energía
- operación manual

**Especificaciones técnicas**

Fuente de alimentación	230 V, 50 Hz
Capacidad de carga máxima	3680 W (230 V, 16 A)
Corriente de funcionamiento	Máximo 16 A
Rango de voltaje	200 V - 276 V
Área de visualización de rendimiento	0,1 - 3680 W.
Precisión de rendimiento	± 2%
Rango de visualización de voltaje	200-276 V.
Precisión de voltaje	± 2%
Rango de visualización de kWh	0,000 - 9999,9 kWh
Área de visualización de gastos	0,00 € - 99,99 €
Unidades de medida	kWh, W, V, €
Dimensiones (An x Al x Pr)	66 x 108 x 75 mm
Peso	120 g

**Detalles de producto**

1. Botón de modo
2. Botón de reinicio
3. Botón de arriba

**Instalación**

Enchufe el medidor de costo de energía en un enchufe de fácil acceso. Conecte el dispositivo que desea medir y enciéndalo.

**utilizar**

Tenga en cuenta que el medidor no tiene batería. Debe estar conectado a una toma de corriente para poder ajustar la configuración.

El dispositivo tiene protección contra cortes de energía. En caso de un corte de energía, todos los datos se guardan automáticamente.

**¡PELIGRO!**

**¡No inserte dos o más contadores de energía seguidos! Conecte únicamente dispositivos con el medidor de energía cuya intensidad de corriente no supere los 16 A y cuyo consumo de energía no supere los 3680 W. Asegúrese siempre de que el dispositivo esté correctamente conectado al medidor de energía.**

Pulse el botón Mode repetidamente para cambiar entre los ajustes: W - V - Total kWh - Total € - € kWh. (Potencia, voltaje, consumo total de energía, costos totales, precio de electricidad establecido por kilovatio hora)

Mantenga presionado el botón Modo para establecer el precio de la electricidad por kilovatio hora. La pantalla actual parpadea. Presione el botón Arriba para realizar el ajuste. Presione el botón Mode nuevamente para ir a la siguiente pantalla. Para completar la configuración, mantenga presionado el botón Mode. Si no ingresa nada durante un período de tiempo más largo, el dispositivo regresa automáticamente a la pantalla de inicio. También se adoptan los ajustes.

**NOTA:**

*Todos los datos en tiempo real se actualizan cada segundo.*

**Restablecer la configuración de fábrica**

Si la pantalla muestra una pantalla anormal o los botones ya no responden, restablezca el dispositivo a la configuración de fábrica. Para hacer esto, presione el botón de reinicio con un objeto puntiagudo como un bolígrafo. El dispositivo se restablece a la configuración de fábrica. Se borrarán los datos. Sin embargo, se mantiene el ajuste de los costes energéticos por kWh.

**limpieza**

Desenchufe el contador de energía de la toma y límpielo con un paño seco.

**instrucciones de seguridad**

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Asegúrese de que el producto se opere desde una toma de corriente de fácil acceso para poder desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- No utilice el producto al aire libre.
- No coloque dos o más contadores de energía seguidos.
- No opere el producto cubierto.
- El producto no sustituye a una instalación fija
- El producto solo está libre de voltaje cuando el enchufe está desenchufado.

- Utilice el producto solo en habitaciones secas.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

#### Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo.

#### Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara que el producto SD-2209-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva de bajo voltaje 2014/35 / EU.



Gestión de la calidad  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Introduzca el número de artículo SD-2209 en el campo de búsqueda.

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

**[www.revolt-power.de](http://www.revolt-power.de)**

Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.