

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo misuratore digitale dei costi energetici e del consumo di elettricità, con il quale è possibile tenere facilmente d'occhio i costi dell'elettricità.

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare in modo ottimale il contatore dei costi energetici.

portata di consegna

- Misuratore dei costi energetici
- manuale operativo

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	230 V, 50 Hz
Max. Capacità di carico	3.680 W (230 V, 16 A)
Corrente di esercizio	Max. 16 A
Gamma di tensione	200 V - 276 V.
Area di visualizzazione delle prestazioni	0,1 - 3680 W.
Precisione delle prestazioni	± 2%
Gamma di visualizzazione della tensione	200-276 V.
Precisione della tensione	± 2%
Area di visualizzazione kWh	0.000 - 9999,9 kWh
Area di visualizzazione delle spese	0,00 € - 99,99 €
Unità di misura	kWh, W, V, €
Dimensioni (LxAxP)	66 x 108 x 75 mm
Peso	120 gr

Dettagli del prodotto

1. Pulsante modalità
2. Pulsante reset
3. Pulsante su

Installazione

Collegare il misuratore dei costi energetici a una presa facilmente accessibile. Collega il dispositivo che desideri misurare e accendilo.

uso

Notare che lo strumento non ha una batteria. Deve essere collegato a una presa elettrica per regolare le impostazioni. Il dispositivo è dotato di protezione da interruzione di corrente. In caso di interruzione di corrente, tutti i dati vengono salvati automaticamente.

**PERICOLO!**

Non inserire due o più contatori di energia di seguito! Collegare al contatore di energia solo dispositivi la cui intensità di corrente non superi i 16 A e il cui consumo energetico non superi i 3680 W. Assicurarsi sempre che il dispositivo sia correttamente collegato al contatore di energia.

Premere ripetutamente il pulsante Mode per passare da un'impostazione all'altra: W - V - Total kWh - Total € - € kWh. (Potenza, tensione, consumo energetico totale, costi totali, prezzo dell'elettricità impostato per kilowattora)

Premi a lungo il pulsante Modalità per impostare il prezzo dell'elettricità per chilowattora. Il display corrente lampeggia. Premere il pulsante Su per effettuare l'impostazione. Premere di nuovo il pulsante Modalità per passare alla schermata successiva. Per completare l'impostazione, premere a lungo il pulsante Modalità. Se non si immette nulla per un periodo di tempo più lungo, il dispositivo torna automaticamente alla schermata iniziale. Anche le impostazioni vengono adottate.

**NOTA:**

Tutti i dati in tempo reale vengono aggiornati ogni secondo.

Ripristina le impostazioni di fabbrica

Se il display mostra un display anormale o pulsanti non rispondono più, ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica. Per fare ciò, premere il pulsante di ripristino con un oggetto appuntito come una penna. Il dispositivo viene

ripristinato alle impostazioni di fabbrica. I dati verranno cancellati. Tuttavia, viene mantenuta l'impostazione dei costi energetici per kWh.

pulizia

Scollegare il contatore di energia dalla presa e pulirlo con un panno asciutto.

istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare il prodotto all'aperto.
- Non attaccare due o più contatori di energia di seguito.
- Non utilizzare il prodotto coperto.
- Il prodotto non sostituisce un'installazione fissa
- Il prodotto è privo di tensione solo quando la spina è staccata.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti asciutti.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici.
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità.
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto SD-2209-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE.



Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo SD-2209 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.revolt-power.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.