


Produktvarianten

- VM-1151: Patrone für CANON (ersetzt PGI-550BK XL), schwarz mit Chip
- VM-1152: Patrone für CANON (ersetzt PGI-550BK XL), schwarz-weiss mit Chip
- VM-1153: Patrone für CANON (ersetzt PGI-550BK XL), cyan mit Chip
- VM-1154: Patrone für CANON (ersetzt PGI-550BK XL), magenta mit Chip
- VM-1155: Patrone für CANON (ersetzt PGI-550BK XL), gelb mit Chip
- VM-1156: Patrone für CANON (ersetzt PGI-550BK XL), grau mit Chip

Installationsanleitung



Schritt:

- 1. Entfernen Sie den gelben Aufkleber.**
- 2. Ziehen Sie die Schutzhülle ab.**
- 3. Installieren Sie die Patrone unverzüglich.**



Warnung:

Drücken Sie nicht zu stark von den Seiten auf den Tintentank, wenn Sie die Schutzhülle abnehmen.

Legen Sie die Patrone nicht auf die Seite.

Drehen Sie die Patrone nicht um.

Nach der Installation der Patrone führen Sie einen Düsentest durch. Erscheinen weiße Linien oder Streifen, so müssen die Düsen gereinigt werden.