



1. Setzen Sie zuerst den Halteadapter in Ihren Drucker ein (Bild 2).
2. Ziehen Sie den gelben Aufkleber von der Tintenpatrone ab und setzen Sie die Patrone dann in den Halteadapter ein (Bild 3).
3. Wenn die Patrone aufgebraucht ist, nehmen Sie diese aus dem Halteadapter heraus. Nehmen Sie erst danach den Halteadapter aus dem Drucker. (Bild 4).