

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde


mit dem auf [www.pearl.de](http://www.pearl.de) verfügbaren Firmware-Update können Sie die Firmware Ihres Android-Internet-TV-Sticks aktualisieren. Bitte lesen Sie diese Installationsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise, damit Sie das Upgrade installieren können.

### Benötigtes Zubehör:


Sie benötigen einen Computer mit Internetzugang und microSD-Kartenleser sowie eine microSD-Speicherkarte.

### Installation

1. Öffnen Sie [www.pearl.de](http://www.pearl.de) und klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co)**.
2. Geben Sie die Produktnummer (ZX1012) ein und klicken Sie auf **Suchen**.
3. Laden Sie die ZIP-Datei mit dem Update herunter und extrahieren Sie sie auf die Speicherkarte. Die Datei „update.zip“ darf nicht in einem Unterordner enthalten sein, sondern muss sich auf der obersten Ebene befinden.
4. Schalten Sie Fernseher und TV-Stick wie gewohnt ein und wechseln Sie auf den Kanal des TV-Sticks.
5. Setzen Sie die microSD-Karte im laufenden Betrieb in den Kartenschacht ein. Nach kurzer Zeit öffnet sich folgendes Fenster:



6. Tippen Sie auf **Installieren**, wenn Sie den Update-Vorgang starten wollen. Das Update wird gestartet und eine neue Meldung erscheint:



7. Warten Sie, bis das Update abgeschlossen ist. Trennen Sie in dieser Zeit auf keinen Fall den TV-Stick von der Stromversorgung oder vom Fernseher. Nach Abschluss des Updates startet der TV-Stick neu.

Die Firmware ist nun aktualisiert.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland