

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Ersatzteile-Komplettsets für Ihr ferngesteuertes Auto "Mad Racing".

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Ersatzteile-Komplettset optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Lenkverbindungsstange
- 2x Stoßdämpfer
- 4x Ersatzlenkstange
- 2x Achsschenkel
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör

ZX-1376-675: Ersatz-Akku für ferngesteuertes Auto "Mad Racing"

Produktdetails



1. Stoßdämpfer
2. Ersatzlenkstange
3. Lenkverbindungsstange
4. Achsschenkel

Verwendung

Mithilfe des Ersatzteile-Komplettsets tauschen Sie Einzelteile bei Bedarf schnell aus.



HINWEIS:

Schalten Sie das Fahrzeug aus und trennen Sie ggf. den Akku von der Stromversorgung bevor Sie mit dem Austauschen der Teile beginnen!

1. Entfernen Sie das Fahrzeug-Gehäuse.
2. Ersetzen Sie die Teile, die Sie austauschen möchten mit den entsprechenden Ersatzteilen. Gehen Sie beim Auswechseln der Teile vorsichtig vor. Für diesen Arbeitsschritt wird ggf. ein Schraubenzieher benötigt.
3. Setzen Sie das Gehäuse wieder auf das Fahrzeug.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces pièces de rechange pour voiture télécommandée Mad Racing.


Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Bielle de direction
- 2 amortisseurs
- 4 barres de direction
- 2 fusées d'essieu
- Mode d'emploi

Accessoire en option (disponible séparément sur www.pearl.fr) :

ZX1376 : Batterie de rechange 1330 mAh pour voiture télécommandée Mad Racing

Description du produit

1. Amortisseur
2. Barre de direction

3. Bielle de direction
4. Fusée d'essieu

Utilisation

Remplacez rapidement chacune des pièces selon vos besoins grâce à ces pièces de rechange.

**NOTE :**

Éteignez le véhicule et débranchez la batterie de l'alimentation si nécessaire, avant de commencer le remplacement des pièces !

1. Retirez le boîtier du véhicule.
2. Remplacez les pièces que vous souhaitez remplacer à l'aide des pièces correspondantes. Effectuez précautionneusement le remplacement des pièces. Un tournevis peut être nécessaire pour cette étape.
3. Remettez le boîtier en place sur le véhicule.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !