

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wenn Sie Ihren HDMI-Stick mit einem Mobilgerät mit iOS 10 und höher verwenden wollen, müssen Sie zuerst ein Firmware-Update auf die Version 0.06.0041G durchführen. Gehen Sie dabei wie folgt vor:


1. Schließen Sie den HDMI-Stick an Ihren Fernseher an.
2. Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgeräts und wählen Sie den Eintrag **ZX1502-XXXX**, um Ihr Mobilgerät mit dem Stick zu verbinden (**XXXX** steht für die individuelle Kennung des Geräts.)




3. Öffnen Sie nach erfolgreicher Verbindung einen Internet-Browser auf Ihrem Mobilgerät.
4. Geben Sie die auf dem Fernseh-Bildschirm unter Lokal angezeigte Adresse ins Adressfeld des Browsers ein und tippen Sie dann auf das Zahnrad-Symbol.



5. Tippen Sie auf **WIFI-Connection** und wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus. Geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein und tippen Sie auf **Submit**.



6. Tippen Sie auf **OK** und verbinden Sie Ihr Mobilgerät anschließend wieder mit demselben WLAN, mit dem Sie auch den Stick verbunden haben.



7. Auf Ihrem Fernseher wird nun angezeigt, dass der Stick mit Ihrem WLAN verbunden ist.



8. Öffnen Sie dann erneut einen Internet-Browser auf Ihrem Mobilgerät und geben Sie die **neue** lokale Adresse ein. Tippen Sie dann auf das Zahnrad-Symbol.



9. Tippen Sie auf **Online-Upgrade** und anschließend auf **OK**. Im Display sehen Sie nun den Download-Status. Der Stick startet anschließend neu. Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern.



10. Nach dem Neustart erscheint oben im Fernseh-Bildschirm die neue Version **0.06.0041G**. Beachten Sie, dass der Stick durch das Firmware-Update alle zuvor vorgenommenen Einstellungen verliert. Wenn Sie den Stick mit Ihrem Router verbinden wollen, wiederholen Sie die Schritte 1 – 7.