

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Mikrofons. Es ist geeignet für Sprachaufzeichnungen, Onlinespiele, Skype, Chats, Live-Messenger, sprachgesteuerte Anwendungen und vieles mehr. Dank des tragbaren Mikrofon-designs mit stabilem Dreibeinstativ eignet es sich für mobile wie auch für Freisprech-anwendungen. Der 3,5-mm-Klinkenstecker garantiert eine zuverlässige Verbindung und beste Sprachqualität.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Mikrofon optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Mikrofon
- Dreibeinstativ
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Frequenzbereich		50 – 16.000 Hz
Signal-/ Rauschverhältnis		> 36 dB
Impedanz		< 2.200 Ω
Empfindlichkeit		55 dB ± 2 dB
Anschluss		3,5-mm-Klinkenstecker
Kabellänge		180 cm
Maße (mm)	Mikrofon	43 x 135 (Ø x H)
	Ständer	150 x 180 x 130
Gewicht (g)	Mikrofon	46
	Ständer	52

Inbetriebnahme

Stecken Sie den Klinkenstecker in den Mikrofon-Eingang Ihres PCs oder Notebooks. Wählen Sie im Dialogfeld **Sound- und Audiogeräte** die Option „Mikrofon“. Nun öffnet sich das Dialogfeld zu den Audioeinstellungen Ihres Computers. Regeln Sie in den Optionen die Lautstärke und weitere Komponenten. Um das Mikrofon hinzustellen, schieben Sie es vorsichtig in die Halterung auf dem Stativ. Um das Mikrofon stumm zu stellen,

betätigen Sie den Schiebeschalter am Griff des Mikrofons:

- Schiebeschalter unten = Stummschaltung
- Schiebeschalter oben = Aufnahme

Spracherkennung (Beispiel Windows 7)

Um das Computermikrofon zur Spracherkennung und Sprachsteuerung des PCs zu verwenden, rechtsklicken Sie auf das Audio-Symbol in Ihrer Taskleiste und wählen Sie „Aufnahmegerät“. Wählen Sie im anschließenden Fenster das Mikrofon aus und klicken Sie die rechte Maustaste. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf **Spracherkennung konfigurieren**.



Im sich öffnenden Fenster können Sie die **Spracherkennung starten**, das **Mikrofon einrichten** oder ein **Sprachlernprogramm ausführen**, um die Spracherkennung zu optimieren.



Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Buchse herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.

- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-1504-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
20.12.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1504 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce microphone. Son trépied robuste vous permet de garder les mains libres. La prise jack 3,5 mm garantit une connexion fiable et de qualité. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Microphone
- Trépied
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Plage de fréquences	50 – 16000 Hz
Rapport signal/bruit	> 36 dB
Impédance	< 2200 Ω
Sensibilité	55 dB ± 2 dB
Branchement	Connecteur jack 3,5 mm
Longueur du câble	180 cm
Dimensions	Microphone 43 x 135 mm (Ø x H)
	Pied 150 x 180 x 130 mm
Poids	Microphone 46 g
	Pied 52 g

Mise en marche


Branchez le connecteur jack au port d'entrée microphone de votre ordinateur. Dans la fenêtre de dialogue **Sons et périphériques audio**, choisissez l'option "Microphone". La fenêtre de dialogue des paramètres audio de votre ordinateur s'ouvre alors. Dans les options, réglez le volume et d'autres paramètres.

Pour fixer le microphone, faites-le glisser avec précaution dans le trépied. Pour mettre le microphone en mode muet, appuyez sur l'interrupteur situé sur sa poignée.

- Interrupteur vers le bas = muet
- Interrupteur vers le haut = prise de son

Reconnaissance vocale (exemple : Windows 7)

Le microphone peut être utilisé avec les applications de commandes vocales. Pour ce faire, faites un clic droit sur le symbole audio de votre barre de tâches et choisissez "Périphériques d'enregistrement". Sélectionnez le microphone dans la fenêtre d'après et cliquez sur le bouton droit de la souris. Faites un clic gauche sur **Configurer la reconnaissance vocale**.



Vous pouvez choisir entre les options **Lancer la reconnaissance vocale**, **Configurer le microphone** ou **Exécuter un programme d'apprentissage des langues** pour optimiser la reconnaissance vocale.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
 - N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
 - Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
 - N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
 - Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
 - Ne saisissez jamais la fiche avec les mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
 - Lorsque vous débranchez le connecteur de la prise, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
 - Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer le câble, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
 - Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à la parole. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).
 - Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
 - Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
 - Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers.

Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1504 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse
<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.