

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Wasser-Lautsprecher mit Lichteffect, in denen kleine Wasserfontänen passend zur Musik tanzen und durch die LEDs in den Düsen zum Leuchten gebracht werden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Lautsprecher optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 2x Lautsprecher
- USB-Kabel
- Audio-Kabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Bluetooth	2.1+EDR
Leistung	2x 3W
Gewicht	600g
Kabellänge	USB-Kabel: 1m Audio-Kabel: 1m
Bluetooth	2.1+EDR
Maße	52 x 63 x 223 mm

Inbetriebnahme

Packen Sie die Lautsprecher aus und stellen Sie sie in der Nähe Ihres Computers/Laptops auf einen geeigneten Platz. Beachten Sie die folgenden Schritte um Ihre Lautsprecher in Betrieb zu nehmen.

1. Verbinden Sie die beiden Lautsprecher, indem Sie das USB-Verbindungskabel, das an einem der Lautsprecher angebracht ist, in die Eingangsbuchse des anderen Lautsprechers stecken.
2. Stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel in den Anschluss des Lautsprechers und verbinden Sie das Kabel mit dem USB-Anschluss Ihres Computers.
Bei einer erfolgreichen Verbindung ertönt ein Piepton.

3. Die Lautsprecher verbinden sich automatisch über Bluetooth mit Ihrem Computer.
Sollte dies nicht geschehen, stellen Sie die Verbindung manuell her. Suchen Sie an Ihrem Computer nach dem Bluetooth-Gerät **ZX-1527** und verbinden Sie es.



HINWEIS:

Der automatische Bluetooth-Modus ist nur möglich, wenn die Lautsprecher nicht über Kabel mit anderen Geräten (z.B. Kopfhörer) verbunden sind.

4. Die Lautstärke regeln Sie wie gewohnt über die Lautstärkeregelung der angeschlossenen Audioquelle. Die Lautstärke beeinflusst die Geschwindigkeit der Wasserfontänen.

Sie können die Wasser-Lautsprecher auch über das Audio-Kabel mit einer Audioquelle verbinden. Stecken Sie dafür das eine Ende des Audio-Kabels mit 3,5mm Stereo-Klinkenstecker in die Lautsprecherbuchse Ihrer Audioquelle. Das andere Ende stecken Sie in die Buchse des Lautsprechers.



HINWEIS:

Beim Anschluss von USB-Geräten an einen USB-Hub oder einen Switch können Probleme auftreten: Möglicherweise steht zum Betrieb nicht ausreichend Strom zur Verfügung. Betreiben Sie Ihre Lautsprecher nach Möglichkeit mit separatem USB-Netzteil oder, falls nicht möglich, direkt an einem USB-Port Ihres Computers.

Wenn das Gerät nicht funktioniert

- Wenn das Gerät an einen USB-Hub angeschlossen ist, schließen Sie es stattdessen direkt an Ihren Computer an.
- Die USB-Ports an der Vorderseite eines PCs liefern häufig nicht genug Strom oder sind sogar ganz außer Funktion. Trennen Sie das Gerät und schließen Sie es direkt an einen der USB-Ports auf der Rückseite Ihres PCs an.
- Sollten Sie eine PCI-Karte mit zusätzlichen USB-Ports verwenden, schließen Sie das Gerät direkt an einen der USB-Ports Ihres Motherboards an.
- Überprüfen Sie, ob der USB-Port Ihres Computers funktioniert.

- Überprüfen Sie, ob die USB-Ports in den BIOS-Einstellungen Ihres Computers aktiviert sind.
- Sollten Ihre BIOS-Einstellungen die Legacy-USB Funktion haben, so deaktivieren Sie diese.
- Windows schaltet angeschlossene USB-Geräte nach längerer Inaktivität u.U. auf Energiesparmodus. Schließen Sie das Gerät erneut an oder schalten Sie die Energiesparfunktion aus.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1527 in Übereinstimmung mit der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
13.01.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1527 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

<http://www.auvisio.de>

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.