

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Lautsprecherboxen. Edles Design und exzellenter Klang für Ihr Smartphone und .mp3-Player. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Lautsprecherboxen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Lautsprecherboxen
- USB-Kabel
- 3,5mm-Cinch-Kabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Musikleistung	5 W
Bluetoothversion	4.0
Laufzeit	ca. 2,5 Stunden
Li-Ion-Akku	600 mAh
Maße	112 x 78 x 78 mm
Gewicht	316 g

Inbetriebnahme

Laden Sie das Gerät vor der ersten Nutzung vollständig auf. Verbinden Sie hierzu das Gerät mit dem USB-Kabel und einem USB-Slot an Ihrem PC. Alternativ können Sie das USB-Kabel auch mit einem Netzstecker (nicht im Lieferumfang enthalten) verbinden. Das Gerät ist vollständig aufgeladen, sobald die rote LED erloschen ist.

Verwendung für Smartphone

Schalten Sie den Schalter für **Bluetooth** auf der Rückseite von **Off** auf **On**. Schalten Sie Ihr Smartphone auf Bluetoothempfang (näheres hierzu entnehmen Sie der Anleitung Ihres Smartphones). Verbinden Sie sich mit dem Gerät **ZX-1579**. Sollte nach einem Passwort gefragt werden, geben Sie **0000** ein. Nun können Sie Musik von Ihrem Smartphone auf Ihr Gerät übertragen. Um das Gerät auszuschalten, schalten Sie den Schalter auf der Rückseite für **Bluetooth** von **On** auf **Off**.

Verwendung für .mp3-Player

Schalten Sie den Schalter für **Bluetooth** auf der Rückseite von **Off** auf **On**. Verbinden Sie das Gerät mit dem .mp3-Player mithilfe des 3,5mm-Cinch-Kabels. Nun können Sie Musik auf Ihrem .mp3-Player abspielen. Um das Gerät auszuschalten, schalten Sie den Schalter auf der Rückseite für **Bluetooth** von **On** auf **Off**.

Discokugel anschalten

Die Discokugel läuft unabhängig von der Musik. Schalten Sie hierfür den Schalter für Power auf der Rückseite von **Off** auf **On**. Um die Discokugel wieder abzuschalten, schalten Sie den Schalter auf der Rückseite für **Power** von **On** auf **Off**.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1579 in Übereinstimmung mit der RoHs Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der R&TTE-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
20.05.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1579 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette enceinte au design élégant qui procure un excellent son pour votre smartphone et votre lecteur MP3.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Enceinte
- Câble USB
- Câble Cinch 3,5 mm
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Puissance audio	5 W
Version Bluetooth®	4.0
Autonomie	env. 2,5 h
Batterie li-ion	600 mAh
Dimensions	112 x 78 x 78 mm
Poids	316 g

Mise en marche

Avant la première utilisation, chargez complètement l'appareil. Pour cela, branchez l'appareil à votre PC via le câble USB et le port USB. Vous pouvez également brancher le câble USB à un adaptateur secteur (non fourni). L'appareil est complètement chargé lorsque la LED rouge s'éteint.

Utilisation avec un smartphone

Placez l'interrupteur pour **Bluetooth®** situé au dos, de la position **Off** à la position **On**. Allumez votre appareil pour la réception Bluetooth® (pour plus de détails, reportez-vous à la notice de votre smartphone). Établissez la connexion avec l'appareil **ZX-1579**.

Si un mot de passe vous est demandé, saisissez alors **0000**. Vous pouvez maintenant écouter la musique de votre smartphone sur votre appareil. Pour éteindre l'appareil, placez l'interrupteur **Bluetooth®** situé au dos de la position **On** à la position **Off**.

Utilisation avec un lecteur MP3

Placez l'interrupteur pour **Bluetooth®** situé au dos, de la position **Off** à la position **On**. Branchez l'appareil à un lecteur MP3 à l'aide du câble Cinch 3,5 mm. Vous pouvez maintenant diffuser de la musique via votre lecteur MP3. Pour éteindre l'appareil, placez l'interrupteur **Bluetooth®** situé au dos, de la position **On** à la position **Off**.

Allumer la boule disco

L'utilisation de la boule disco est indépendante de la lecture de musique. Placez l'interrupteur d'alimentation situé au dos de la position **Off** à la position **On**. Pour éteindre à nouveau la boule disco, placez l'interrupteur situé au dos de la position **On** à la position **Off**.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.

- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-1579 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
20.05.2016