


Aktives Bluetooth- Stereo-Regallautsprecher-Set

Im Holzgehäuse, 80 W

Bedienungsanleitung



*auvisio*TM
Visual Sound Technologies

ZX-1620-675

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---|-----------|
| Ihr neues Bluetooth-Stereo-Regallautsprecher-Set | 4 |
| Lieferumfang | 4 |
| Wichtige Hinweise zu Beginn..... | 5 |
| Sicherheitshinweise | 5 |
| Wichtige Hinweise zur Entsorgung | 5 |
| Konformitätserklärung | 6 |
| Produktdetails..... | 7 |
| Inbetriebnahme | 8 |
| Verwendung | 9 |
| Mit USB-Gerät verbinden..... | 9 |
| Über AUX-Kabel verbinden | 9 |
| Über Bluetooth verbinden | 10 |
| Technische Daten | 11 |

IHR NEUES BLUETOOTH-STEREO- REGALLAUTSPRECHER-SET

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses aktiven Bluetooth-Stereo-Regallautsprecher-Sets, mit dem Sie nicht nur kabellos Musik hören können, sondern auch über den Audio-Eingang für alle Audiogeräte ohne Bluetooth. Das Holzgehäuse sorgt für tollen Klang und schickes Aussehen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Regallautsprecher-Set optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Regallautsprecher-Set
- AUX-Kabel
- Anschlusskabel für 2. Lautsprecher
- Bedienungsanleitung

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie auf ein angenehmes Lautstärkelevel, um Hörschädigungen zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es für längere Zeit nicht verwenden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-1620-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz


Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1620 ein.



PRODUKTDDETAILS

1. Lautsprecher

2. Lautsprecher



1. Input
2. Lautstärke-Drehregler
3. Bass-Drehregler
4. Output (Verbindung mit 2. Lautsprecher)
5. Ein/Aus-Schalter
6. Stromversorgung
7. Bedientasten
8. USB-Anschluss

INBETRIEBNAHME

1. Verbinden Sie das Anschlusskabel mit den Klemmanschlüssen des zweiten Lautsprechers. Drücken Sie dabei die schwarze und violette Klemme nach unten und stecken Sie jeweils ein Drahtende hinein. Der schwarze Draht muss zur schwarzen Klemme. Der weiße Draht muss zur violetten Klemme.
2. Verbinden Sie den gelben Anschluss des Anschlusskabels mit dem Output-Anschluss des anderen Lautsprechers. Dieser ist gelb markiert.
3. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.

VERWENDUNG

Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position I, um die Lautsprecher einzuschalten. Stellen Sie den Schalter auf die Position 0, um sie auszuschalten. Stellen Sie mit den Drehreglern die Lautstärke und die Bässe ein.

| Taste | Bedeutung |
|-------|---|
| M | Modus-Taste zum Wechsel zwischen den Modi Bluetooth, USB, AUX |
| ⏮ | Vorheriger Titel |
| ⏭ | Nächster Titel |
| ▶ | Play/ Pause |

Mit USB-Gerät verbinden

Stecken Sie ein USB-Gerät in den USB-Anschluss am Lautsprecher. Mit den Tasten darunter können Sie zwischen den Dateien auf dem Gerät navigieren. Über den USB-Anschluss können Sie auch USB-Geräte aufladen.

Über AUX-Kabel verbinden

Verbinden Sie eine Audioquelle über das AUX-Kabel mit dem Lautsprecher. Der rote und weiße Anschluss des Kabels muss dabei in den entsprechenden roten und weißen Input-Anschluss am Lautsprecher gesteckt werden. Das andere Ende des Kabels verbinden Sie mit der gewünschten Audioquelle.

Über Bluetooth verbinden

1. Drücken Sie die M-Taste, bis die blaue LED über dem USB-Anschluss blinkt.
2. Suchen Sie mit Ihrem Smartphone nach Bluetooth-Geräten. Die Lautsprecher werden Ihnen als **Wellion** angezeigt.
3. Tippen Sie auf **Wellion**, um die Lautsprecher mit Ihrem Smartphone zu verbinden.
4. Sie können nun Musik von Ihrem Smartphone über die Lautsprecher abspielen.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------|---|
| Stromversorgung | 220 V |
| Leistung | 2× 14 W + 2× 3 W (RMS), 80 W (Spitzenleistung) |
| Bluetooth-Version | 3.1 |
| Abmessungen (B × H × T) | 143 × 240 × 180 mm |
| Frequenzbereich | 2042 – 2480 Mhz |
| max. Sendeleistung | 2.28 mW |
| Gewicht (insgesamt) | 4,8 kg |


**Kundenservice: DE : +49 (0)7631-360-350
CH: +41 (0)848-223-300 | FR: +33 (0)388-580-202
PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen**

© REV2 / 31.08.2023 – EB/SM/FR//RM

Enceintes stéréo actives 80 W

fonction bluetooth

Mode d'emploi



*auvisio*TM
Visual Sound Technologies

ZX-1620-675

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|---|-----------|
| Vos nouvelles enceintes stéréo | 4 |
| Contenu | 4 |
| Consignes préalables | 4 |
| Consignes de sécurité | 4 |
| Consignes importantes concernant le traitement des déchets | 6 |
| Déclaration de conformité | 7 |
| Description du produit | 8 |
| Mise en marche | 9 |
| Utilisation | 9 |
| Connexion avec un appareil USB | 9 |
| Connexion par câble AUX | 10 |
| Connexion par bluetooth | 10 |
| Caractéristiques techniques | 11 |

VOS NOUVELLES ENCEINTES STÉRÉO

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces enceintes stéréo. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Enceintes stéréo
- Câble AUX
- Câble de raccordement pour 2ème enceinte
- Mode d'emploi

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne réglez pas un volume sonore trop élevé afin d'éviter des dommages auditifs.
- Si vous ne souhaitez pas l'utiliser pendant un long moment, éteignez l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-1620 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A

Service Qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



DESCRIPTION DU PRODUIT

Enceinte 1

Enceinte 2



1. Port Input
2. Bouton de réglage du volume
3. Bouton de réglage des basses
4. Port Output (connexion avec l'enceinte 2)
5. Interrupteur Marche/Arrêt
6. Alimentation
7. Boutons de commande
8. Port USB

MISE EN MARCHÉ

1. Branchez le câble d'alimentation aux borniers à pinces de la deuxième enceinte. Abaissez la pince noire et la pince violette, puis insérez l'extrémité d'un fil dans chaque pince. Le fil noir doit être fixé dans la pince noire. Le fil blanc doit être fixé dans la pince violette.
2. Reliez le connecteur jaune du câble de connexion à la prise output de l'autre enceinte. Celle-ci est signalée par une couleur jaune.
3. Branchez la fiche d'alimentation à une prise murale.

UTILISATION

Pour allumer les enceintes, placez le bouton Marche/Arrêt sur la position I. Placez le bouton sur la position 0 pour l'éteindre. Utilisez les boutons de réglage pour régler le volume et les basses.

| Bouton | Signification |
|--------|---|
| M | Touche mode pour basculer entre les modes bluetooth, USB et AUX |
| ⏮ | Titre précédent |
| ⏭ | Titre suivant |
| ⏸ | Lecture/Pause |

Connexion avec un appareil USB

Branchez un appareil USB dans la prise USB de l'enceinte. Utilisez les boutons situés dessous pour sélectionner un des fichiers de l'appareil. La prise USB permet également de recharger des appareils USB.

Connexion par câble AUX

Branchez une source audio à l'enceinte par le biais du câble AUX. Les connecteurs rouge et blanc du câble doivent être branchés dans les ports Input rouge et blanc correspondants situés sur l'enceinte. Branchez l'autre extrémité du câble à la source audio choisie.

Connexion par bluetooth

1. Appuyez sur la touche M jusqu'à ce que le voyant bleu situé au-dessus du port USB se mette à clignoter.
2. Effectuez sur votre smartphone une recherche des appareils bluetooth. Les enceintes sont affichées sous le nom de Welllon.
3. Appuyez sur Welllon pour connecter les enceintes avec votre smartphone.
4. Vous pouvez à présent lire la musique de votre smartphone sur les enceintes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|--|
| Alimentation | 220 V |
| Puissance | 2 x 14 W + 2 x 3 W (RMS), 80 W (puissance de crête) |
| Version bluetooth | 3.1 |
| Dimensions (L x H x P) | 143 x 240 x 180 mm |
| Plage de fréquences | 2042 à 2480 Mhz |
| Puissance d'émission maximale | 2,28 mW |
| Poids (total) | 4,8 kg |

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV2 / 31.08.2023 – EB/SM/FR//RM