

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses In-Ear-Stereo-Headsets. Freuen Sie sich auf ein Headset ohne lästige Kabel.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Headset optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- In-Ear-Stereo-Headset
- Powerbank-Lade-Etui
- Ladekabel
- 3x Ohrstöpsel-Paare
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

USB-Netzteil (z. B. SD-2201)

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Technische Daten

Kopfhörer-Akku	je 45 mAh
Ladestrom	5 V DC / 1 A
Ladezeit	1 Stunde
Betriebszeit (bei 75 %)	bis zu 2,5 Stunden
Standby-Zeit	bis zu 150 Stunden
Powerbank	460 mAh
Bluetooth	4.2
Profile	HSP, HFP, A2DP, AVRCP, TWS
Funk-Frequenz	2.402 – 2.480 GHz
Sendeleistung	< 6 dBm (max.)
Reichweite	bis zu 20 m
Ladekabel	100 cm
Lade-Etui	6,8 × 2,9 × 2,9 cm 30 g
Kopfhörer	2,2 × 1,1 × 2,2 cm 10 g (gesamt)

Produktdetails



1. Seiten-Anzeige
2. Micro-USB-Anschluss
3. Lade-LED
4. Ladekontakt
5. Etui-Taste
6. Ladestecker
7. Kopfhörer mit Funktionsfläche
8. Kopfhörer-LED
9. Seiten-Anzeige
10. Ohrstöpsel

LED-Anzeigen (Kopfhörer)

- Blinkt rot+blau: Pairing-Modus
Blinkt blau: verbunden
Blinkt rot: Akku aufladen

Kopfhörer-Akku laden



HINWEIS:

Laden Sie die Kopfhörer-Akkus vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

1. Öffnen Sie das Lade-Etui.
2. Setzen Sie die Kopfhörer auf der entsprechenden Seite passend in das Lade-Etui. Achten Sie darauf, dass die Ladekontakte und -stecker passend aufeinander liegen.
3. Verbinden Sie das Lade-Etui gegebenenfalls mit einem geeigneten USB-Gerät.
4. Die LEDs der Kopfhörer leuchten während des Ladevorgangs rot. Sobald die Akkus vollständig geladen sind, leuchten sie blau.

Powerbank-Lade-Etui aufladen

Verbinden Sie das Powerbank-Lade-Etui mit Hilfe des Ladekabels mit einem geeigneten USB-Netzteil. Die Lade-LED des Etuis leuchtet während des Ladevorgangs rot. Sobald die Powerbank vollständig geladen ist, erlischt die Lade-LED.

Mit Mobilgerät verbinden

1. Nehmen Sie die Kopfhörer aus dem Lade-Etui. Sie befinden sich automatisch im Pairing-Modus. Die Kopfhörer-LED blinkt abwechselnd rot und blau.



HINWEIS:

Nach einiger Zeit ohne Verbindung schalten sich die Kopfhörer automatisch aus. Legen Sie sie kurz in die Ladestation und versuchen Sie es dann erneut.

2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobilgeräts. Suchen Sie nach **ZX1658** und verbinden Sie die Geräte.
3. Nach erfolgreicher Verbindung blinkt die Kopfhörer-LED blau.



HINWEIS:

Die Kopfhörer verbinden sich automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Geräte, solange dieses eingeschaltet, in Reichweite und Bluetooth aktiviert ist. Beachten Sie, dass Wände, Funkwellen o.Ä. die Verbindung beeinträchtigen können. Halten Sie sich gegebenenfalls von Störquellen fern.

Headset-Steuerung

Steuern Sie Ihr Headset über die Funktionsflächen.



HINWEIS:

Die Anruf-Lautstärke kann nur während eines aktiven Anrufs eingestellt werden.

Steuerbefehl	Kopfhörer	Aktion
Anruf annehmen	rechts/links	kurz drücken
Anruf ablehnen	rechts/links	lange drücken
Anruf-Lautstärke +	rechts	kurz drücken
Anruf-Lautstärke -	links	kurz drücken
Musik-Lautstärke +	rechts	kurz drücken
Musik-Lautstärke -	links	kurz drücken
Nächster Titel	rechts	lange drücken
Vorheriger Titel	links	lange drücken

Ohrstöpsel-Wechsel

Wählen Sie die Ihren Ohren entsprechende Ohrstöpsel-Größe. Ziehen Sie die alten Ohrstöpsel ab und drücken Sie die neuen passend an.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt

die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Öffnen Sie die Kopfhörer niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Erhitzen Sie die Akkus nicht über 60 °C und werfen Sie sie nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie die Akkus nicht kurz.
- Setzen Sie die Akkus keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden der Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Entladen Sie die Akkus nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30 % des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur

beträgt 10 – 20 °C.

- Um Gesundheitsschäden zu vermeiden, stellen Sie eine geringe Lautstärke ein, bevor Sie die Hörer einsetzen.
- Stellen Sie die Lautstärke jeweils nur so hoch ein, dass Sie die Audiowiedergabe in ruhiger Umgebung deutlich hören können. Erhöhen Sie die Lautstärke im Laufe der Wiedergabe möglichst nicht. Ihre Ohren stellen sich nach und nach auf die Lautstärke ein, sodass auch hohe Lautstärken normal erscheinen können. Eine hohe Lautstärke kann zu Gehörschädigungen führen.
- Erhöhen Sie die Lautstärke nicht, um Lärm zu übertönen. Die Kombination aus Lärm und Audiowiedergabe über Ihre Kopfhörer kann zu Hörschäden führen.
- Das Produkt erzeugt stärkere permanente Magnetfelder. Diese können Herzschrittmacher und implantierte Defibrillatoren (ICDs) stören. Halten Sie stets einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen den Hörern und Herzschrittmachern bzw. implantierten Defibrillator ein.
- Kopfhörer können bei nicht sachgemäßer Reinigung Infektionen im Ohr verursachen. Reinigen Sie Kopfhörer regelmäßig mit Desinfektionsmittel. Kontaktieren Sie bei Beschwerden Ihren Arzt.

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1658-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1658 ein.