

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Kondensator-Mikrofons.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr Mikrofon optimal einsetzen können.



HINWEIS:

Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1691 ein.

Lieferumfang

- Mikrofon
- Halterung
- Dreibein
- Popfilter mit Halterung
- Windschutz
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung


Technische Daten

Richtcharakteristik	Nierencharakteristik
Stromversorgung:	5 V DC
USB Version	2.0
Frequenzbereich	20 Hz – 20 KHz
Sensitivität	- 34 dB ± 2 dB
Impedanz	≤ 2200 Ω
Signal-Rausch-Verhältnis	78 dB
Empfindlichkeitsreduktion	Innerhalb -3 dB bei 1 V
Kabellänge	140 cm
Maße Stativ (aufgestellt)	15 × 15 × 17 cm
Gewicht Stativ	52 g
Maße	Ø × L: 48 × 130 mm
Gewicht	140 g

Mikrofon aufstellen

Klappen Sie das Mini-Stativ auseinander und platzieren Sie es auf einer ebenen Oberfläche. Schieben Sie das Mikrofon in die Halterung. Achten Sie darauf, dass der V-/V+-Regler nach oben zeigt.

Mikrofon verbinden



Verbinden Sie das Mikrofon mit einem USB-Anschluss Ihres PCs oder Notebooks. Die Gerätetreibersoftware wird automatisch geladen. Die Power-LED leuchtet grün.

Verwendung mit einem Windows-Computer

Wenn Sie das Mikrofon an einen Computer mit Windows-Betriebssystem angeschlossen haben, wählen Sie das Mikrofon aus. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das Lautsprecher-Symbol in der Taskleiste und wählen Sie **Aufnahmegeräte** aus. Klicken Sie auf das angeschlossene Mikrofon.

Klicken Sie auf **Eigenschaften** bzw. mit der rechten Maustaste auf das Mikrofon und dann auf **Eigenschaften**, um Einstellungen vorzunehmen. Klicken Sie auf den Reiter **Pegel**, um die Lautstärke zu erhöhen und Mikrofonverstärkung auf das Minimum zu verringern. Achten Sie darauf, zuvor die Option **AGC** zu deaktivieren. Klicken Sie dazu in den Eigenschaften auf den Reiter **Benutzerdefiniert** und entfernen Sie das Häkchen. Bestätigen Sie anschließend mit **OK**.

Verwendung

Stellen Sie mit dem V-/V+-Regler die gewünschte Lautstärke ein.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1691-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1691 ein.

Informationen zu Produkten von Auvisio finden Sie auf der Internetseite www.auvisio.de.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce microphone à condensateur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.



NOTE :

Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

Contenu

- Microphone
- Support
- Trépied
- Filet avec support
- Protection contre le vent
- Câble USB
- Mode d'emploi


Caractéristiques techniques

Diagramme de rayonnement	Caractéristique cardioïde
Alimentation :	5 V DC
Version USB	2.0
Plage de fréquences	20 Hz – 20 KHz
Sensibilité	- 34 dB ± 2 dB
Impédance	≤ 2200 Ω
Rapport signal/bruit	78 dB
Réduction de sensibilité	Moins de 3 dB à 1 V
Longueur câble	140 cm
Dimensions trépied (monté)	15 × 15 × 17 cm
Poids trépied	52 g
Dimensions	∅ × L: 48 × 130 mm
Poids	140 g

Mettre en place le microphone

Dépliez le mini trépied et placez-le sur une surface plane. Insérez le microphone dans le support. Veillez à ce que le régulateur V-/V+ soit orienté vers le haut

Brancher le microphone



Branchez le microphone à un port USB de votre ordinateur. Le logiciel des pilotes de l'appareil s'installe automatiquement. La LED Power brille en vert.

Branchement à un ordinateur Windows

Si vous avez branché le microphone à un ordinateur équipé du système d'exploitation Windows, sélectionnez le microphone. Pour ce faire, faites un clic droit sur le symbole du haut-parleur dans la barre des tâches, et sélectionnez "Périphériques d'enregistrement". Cliquez sur le microphone branché.

Cliquez sur "Propriétés" ou faites un clic droit sur le microphone puis sur "Propriétés" pour effectuer des réglages. Cliquez sur l'onglet "Niveau" pour augmenter le volume et régler l'amplification du microphone sur sa valeur minimale. Veillez à désactiver l'option "AGC" auparavant. Pour ce faire, cliquez sur l'onglet "Défini par l'utilisateur" dans les propriétés, et décochez la case. Confirmez ensuite avec OK.

Utilisation

Réglez le volume souhaité à l'aide du régulateur V-/V+.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un

spécialiste dûment autorisé.

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1691 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.