

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Lautsprechers. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Lautsprecher optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Lautsprecher
- AUX-Kabel
- Micro-USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör:


- USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

Technische Daten

Li-Ion-Akku	1.500 mAh
Laufzeit	3 Stunden bei 50% Lautstärke
Musikleistung	2x 5 W (RMS) Spitzenleistung: 20 W
Bluetooth-Version	4.1 (BK-Chipsatz)
Frequenzbereich	80 Hz – 18.000 Hz
Signal-Rausch-Verhältnis	> 65 dB
Funk-Frequenz	2402 – 2480 MHz
Max. Sendeleistung	6,02 dBm
Input	5 V DC, 500 mA
Maße (BxHxT)	30,2 x 18,5 x 15 cm
Gewicht	Ca. 1,54 kg

Produktdetails


Oben:



1. On/Off-Schalter
2. Lade-LED
3. Bluetooth-LED
4. Lautstärkerad
5. AUX-Anschluss

Hinten:

6. Micro-USB-Anschluss



Akku laden

Verbinden Sie das Micro-USB-Kabel mit dem Micro-USB-Anschluss des Geräts und das andere Ende mit einem USB-Anschluss Ihres eingeschalteten Computers oder einem USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Lade-LED leuchtet rot. Ist der Akku vollständig geladen, erlischt die LED.

Verwendung

Schalten Sie das Gerät ein bzw. aus, indem Sie den On/Off-Schalter auf die Position **On** bzw. **Off** stellen. Drehen Sie das Lautstärkerad, um die Lautstärke anzupassen. Bei einem eingehenden Anruf auf Ihrem Mobilgerät, stoppt die Musikwiedergabe automatisch.

Bluetooth-Verbindung

Stellen Sie den On/Off-Schalter auf die Position **On**, um das Gerät einzuschalten. Es befindet sich automatisch im Bluetooth-Modus. Die Bluetooth-LED blinkt blau. Halten Sie Ihr Mobilgerät höchstens 1 m vom Lautsprecher entfernt. Aktivieren Sie dann in Ihrem Mobilgerät die Bluetooth-Funktion und suchen Sie nach verfügbaren Geräten. Der Lautsprecher wird Ihnen als **ZX-1711** angezeigt. Verbinden Sie die Geräte. Nach erfolgreicher Verbindung blinkt die Bluetooth-LED langsam blau. Wenn Sie den Lautsprecher zukünftig einschalten, verbindet er sich automatisch mit Ihrem Mobilgerät, sofern sich dieses in Reichweite befindet.

AUX-Verbindung

Schließen Sie das AUX-Kabel an den AUX-Anschluss des Lautsprechers an und verbinden Sie das andere Ende mit dem gewünschten Audiogerät. Die Bluetooth-LED leuchtet blau.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder

Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie das Gerät von Spritzwasser fern.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter wie Vasen auf das Gerät.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1711-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1711 ein.

Informationen zu Produkten von Auvisio finden Sie auf der Internetseite www.auvisio.de.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu : enceinte, câble AUX, câble Micro-USB, mode d'emploi


Accessoire en option (non fourni) : adaptateur secteur USB (p. ex. SD2201, disponible sur <https://www.pearl.fr>)

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-ion	1500 mAh
Autonomie	Jusqu'à 3 h à 50 % du volume
Puissance audio	2 x 5 W (RMS) Puissance de crête : 20 W
Version bluetooth	4.1 (Chipset BK)
Plage de fréquences	80 Hz – 18000 Hz
Rapport signal/bruit	> 65 dB
Fréquence sans fil	2402 – 2480 MHz
Puissance d'émission max.	6,02 dBm
Entrée	5 V DC, 500 mA
Dimensions (L x H x P)	30,2 x 18,5 x 15 cm
Poids	Env. 1,54 kg

Description du produit


Haut :



1. Interrupteur marche/arrêt
2. Voyant LED de chargement
3. LED bluetooth
4. Molette de réglage du volume
5. Prise AUX

Arrière :

6. Port Micro-USB



Charger la batterie

Branchez le câble Micro-USB fourni au port Micro-USB du de l'enceinte, et l'autre extrémité au port USB d'un ordinateur allumé ou d'un chargeur secteur USB (non fourni). La LED de chargement brille en rouge. Lorsque la batterie est entièrement chargée, la LED s'éteint.

Utilisation

Pour allumer ou éteindre l'enceinte, placez le bouton ON/OFF respectivement sur la position **ON** ou **OFF**. Pour régler le volume, tournez la molette de réglage du volume. Lorsqu'un appel entre sur votre appareil mobile, la lecture audio s'arrête automatiquement.

Connexion bluetooth

Pour allumer l'enceinte, placez l'interrupteur ON/OFF sur **ON**. Il se trouve automatiquement en mode bluetooth. La LED bluetooth clignote en bleu. Tenez votre appareil mobile à 1 m de distance maximum de l'enceinte. Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile et recherchez les appareils disponibles. L'enceinte apparaît sous la désignation **ZX-1711**. Connectez les appareils. Une fois la connexion réussie, la LED bluetooth clignote lentement en bleu. Par la suite, lorsque vous allumerez l'enceinte, elle se connectera automatiquement à votre appareil mobile si celui-ci se trouve dans son champ de portée.

Connexion AUX

Branchez le câble AUX à la prise AUX de l'enceinte, puis branchez l'autre extrémité à l'appareil audio de votre choix. La LED bluetooth brille en bleu.

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. // Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! // Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. // Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! // Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. // En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions,

adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin. // N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux. // Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence. // Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. // N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. // Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. // N'exposez pas l'appareil à des sources potentielles de projections d'eau. // Ne posez sur l'appareil aucun objet contenant un liquide (vase, par exemple). // Cet appareil est conçu pour un usage en intérieur uniquement. // Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. // Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. // Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. // Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1711 conforme aux directives 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2014/53/UE actuelles du Parlement Européen.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.