

## Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questa radio FM. Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare in modo ottimale la nuova presa radio VHF.


## portata di consegna

- Presa radio VHF MPS-710.bt
- manuale operativo

## Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	100-240 V, 50/60 Hz
Potenza in uscita (RMS)	2 sett
Gamma di frequenze radio	Da 2.400 a 2.4835 MHz
Massima potenza di trasmissione	2 dBm
Versione Bluetooth	5.0
Dimensioni (LxAxP)	75 x 100 x 40 mm
Peso	210 gr

## Dettagli del prodotto



1. Pulsante On / Off / Modalità
2. Pulsante I◀◀
3. Pulsante ▶II
4. Pulsante di riduzione del volume
5. Pulsante di aumento del volume
6. Pulsante ▶▶I
7. Display a LED

## uso



### PERICOLO!

**Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente in ambienti con interferenze radio. Se l'interferenza radio non si verifica, può riacquistare la piena funzionalità.**

## accendere

1. Collega la tua radio a una presa adatta.
2. Accendi la radio premendo il pulsante On / Off / Modalità.

## Spegni

Spegnere la radio premendo e tenendo premuto il pulsante On / Off / Modalità per circa 2 secondi.

## Modalità radio

Se necessario, premere il pulsante On / Off / Modalità per passare alla modalità radio. La frequenza della stazione viene visualizzata sul display.

### • Ricerca automatica delle stazioni

Tenere premuto il pulsante ▶▶I per 3-5 secondi. La ricerca viene avviata. Le stazioni trovate vengono salvate automaticamente.

### • Impostare manualmente la frequenza di trasmissione

Impostare la frequenza della stazione desiderata premendo i pulsanti ▶▶I (frequenza +) o I◀◀ (frequenza-).

### • Richiama le stazioni salvate

1. Accedere all'elenco delle memorie premendo il tasto Pulsante ▶II
- pressare. Il display lampeggia.
2. Utilizzare i pulsanti ▶▶I o I◀◀ per selezionare stazione desiderata.
3. premi il ▶II-Pulsante. La stazione viene riprodotta.

### • Memorizzare manualmente le stazioni

1. Riproduci la stazione che desideri.
2. tenere il ▶▶IPulsante premuto per 2 secondi.
3. Seleziona con i pulsanti ▶▶I o I◀◀ spazio di archiviazione desiderato.
- 4 ° Salvare la stazione premendo Pulsante ▶II.

### • Regola il volume

Impostare il volume desiderato premendo i pulsanti del volume.

## Modalità Bluetooth



### NOTA:

La radio si spegne automaticamente dopo un lungo periodo di inattività. Premere il pulsante ▶II per riattivare la radio.

Se necessario, passare alla modalità Bluetooth premendo il pulsante On / Off / Modalità. BLU viene visualizzato sul display.

### • Dispositivi di accoppiamento (accoppiamento)

Stabilire una connessione a un file  
Fonte audio (ad es. Il tuo dispositivo mobile).



### NOTA:

Questo processo di accoppiamento deve essere eseguito solo una volta. La radio si connette quindi automaticamente, a condizione che entrambi i dispositivi siano accesi, Bluetooth attivato e nel raggio di portata.

1. Attiva la funzione Bluetooth della sorgente audio.
2. Cerca ZX-1824 e collega i dispositivi.



### NOTA:

Assicurarsi che i dispositivi siano il più vicini possibile e che non siano presenti fonti di interferenza (es. Telefoni cordless, microonde, ecc.) Nelle vicinanze.

### • Riproduzione audio

1. Avvia la riproduzione sulla sorgente audio.
2. Controlla la riproduzione e il volume con Sorgente audio o radio.



### NOTA:

Il volume della sorgente audio non deve essere impostato su 0.

Comando di controllo	pulsante	azione
Play pausa	▶II	pressare
Prossima traccia	▶▶I	pressare
Traccia precedente	I◀◀	pressare
Volume -	-	pressare
Volume +	+	pressare

• **Telefonare**



**NOTA:**

Questa funzione è disponibile solo quando la radio è accesa e c'è una connessione Bluetooth esistente.

Comando di controllo	pulsante	azione
accettare una chiamata	▶ II	pressare
per terminare una chiamata	▶▶ I	pressare

**Pulizia e cura**

Pulire la radio solo con un panno pulito e asciutto. Non utilizzare detergenti aggressivi e non immergere la radio in acqua o altri liquidi.

**Istruzioni di sicurezza**

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite da oggetti o sporcizia.
- Utilizzare solo gli accessori forniti.
- Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi altro utilizzo può causare danni al prodotto o ai suoi dintorni.
- Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Se il dispositivo, il cavo o la spina sono visibilmente danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è caduto.
- Scollegare il dispositivo dall'alimentazione se non lo si utilizzerà per molto tempo.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

**Informazioni importanti sullo smaltimento**

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

**Dichiarazione di conformità**

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto ZX-1824-675 è conforme alla direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE, alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE.

*Kurtasz, A.*

Gestione della qualità  
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Immettere il numero dell'articolo ZX-1824 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

**[www.auvisio.de](http://www.auvisio.de)**

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.