

Estimado cliente,

Gracias por adquirir estos auriculares estéreo internos. Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se enumeran para que pueda aprovechar al máximo sus nuevos auriculares estéreo internos.

alcance de entrega


- Auriculares estéreo internos IHS-770.anc
- Caja de carga del banco de energía
- 3 auriculares (S / M / L)
- Cable de carga (USB-C)
- operación manual

Además se requiere: unidad de fuente de alimentación USB (por ejemplo, SD-2201)

Especificaciones técnicas

Auriculares	Clasificación	5 V DC
	Batería Li-Po	70 mAh, 3,7 V cada uno
	Tiempo de carga	1,5 horas
Caja de carga del banco de energía	Batería Li-Po	340 mAh, 3,7 V
	Tiempo de carga	1,5 horas
Bluetooth	versión	5
	Apellido	ZX1832
	Frecuencia de radio	2,402-2,480 MHz
	Poder de transmisión	0,1 mW
	Perfiles	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Cancelación activa de ruido		hasta 28 dB
Sensibilidad de los auriculares		92 ± 2 dB
Sensibilidad del micrófono		42 ± 1 dB
Rango de frecuencia		20-20.000 Hz
Dimensiones		65 x 30 x 30 mm
Peso		42 g

Detalles de producto



1. Campo de función
2. Caja de carga del banco de energía
3. Contactos de carga
4. Entrada USB-C
5. Muelle de carga
6. LED del banco de energía
7. micrófono
8. LED de auriculares
9. Contactos de carga
10. Accesorio de auricular

Instalación

1. Cargue la caja de carga del banco de energía

1. Conecte el cable de carga a la caja de carga de su banco de energía y una unidad de fuente de alimentación USB adecuada.
2. Durante el proceso de carga, los LED del banco de energía muestran el nivel de carga. Mientras un LED esté parpadeando, aún no se ha alcanzado el nivel de carga correspondiente. La caja de carga del banco de energía está completamente cargada cuando todos los LED del banco de energía se iluminan.

LEDs	capacidad
1	<25%
1 y 2	≥ 50%
1 y 2 y 3	≥ 75%

3. Desconecte la caja de carga del banco de energía de la fuente de alimentación USB.

2. Cargue los auriculares



NOTA:

Cargue completamente su auricular antes de usarlo por primera vez. Luego cárguelo al menos una vez cada tres meses, incluso cuando no esté en uso.

1. Conecte la caja de carga del banco de energía a una fuente de alimentación USB. O cargue los auriculares con el banco de energía integrado.
2. Abra la tapa de la caja de carga del banco de energía.
3. Coloque los auriculares en los compartimentos de carga marcados correspondientemente. Asegúrese de que los contactos de carga encajen.
4. El LED del auricular se ilumina en rojo durante la carga. Tan pronto como la batería del auricular esté completamente cargada, el LED del auricular se apaga.

3. Coloque el auricular correcto

Los auriculares tamaño M vienen instalados de fábrica. Pruebe cuál de los accesorios se adapta mejor a la forma de su oreja y luego conéctelo al auricular.

1. Retire con cuidado el antiguo accesorio del auricular.
2. Coloque el nuevo accesorio en un lado. Enganche su dedo en la abertura del accesorio y arrástrelo sobre el altavoz del auricular.
3. Ajuste el accesorio.

4. Conecte los auriculares al dispositivo móvil (emparejamiento)



NOTA:

Este proceso solo debe realizarse una vez. A continuación, el auricular se conecta automáticamente al dispositivo móvil previamente conectado, siempre que esté encendido, dentro del alcance y la función Bluetooth esté activada.

1. Saque los auriculares del estuche de carga del banco de energía. Se encienden automáticamente. El LED del auricular en el auricular derecho parpadea en rojo y verde alternativamente.
2. Active la función Bluetooth de su dispositivo móvil.
3. Busque ZX-1832 y conecte los dispositivos.

4. Después de una conexión exitosa, suena el anuncio "Conectado" y el LED del auricular se apaga (auricular en espera).

Indicadores LED de auriculares

color	acción	importancia
verde	se enciende durante 1 s	Auricular encendido
rojo	se enciende durante 1 s	Auricular apagado
	brilla	está cargando
-	fuera	Colocarse
		Conectado
rojo verde	destellos	Modo de emparejamiento

utilizar

1. Encienda

Su auricular se enciende automáticamente cuando se retira de la caja de carga del banco de energía.

2. Apagar

El auricular se apaga automáticamente cuando se coloca en la caja de carga del banco de energía.

3. Control general

- El campo de función reacciona al tacto. Solo necesita golpearlo ligeramente, no presionarlo con firmeza.
- Empiece a reproducir música en su dispositivo móvil y luego contrólela con sus auriculares.

Comando de control	auriculares	acción
aceptar una llamada	R / L	Toque una vez
para finalizar una llamada	R / L	Toque dos veces
Rechazar la llamada	R / L	Toque durante 2 s
Volver a marcar	R / L	Toque 3 veces
Activar / desactivar ANC	R.	Toque durante 2 s
Reproducir pausar	R / L	Toque dos veces
Volumen +	R.	Toque una vez

Volumen -	L.	Toque una vez
Siguiente pista	R.	Toque 3 veces
Pista anterior	L.	Toque 3 veces
Asistente de voz (Asistente de Siri / Google)	L.	Toque durante 2-3 s

4. Cancelación de ruido (ANC)


Si la función está activada, el micrófono mide el ruido ambiental. Luego, se genera una señal de polaridad opuesta en los auriculares. El sonido del exterior y la señal de los auriculares se encuentran en el oído, lo que reduce el volumen del ruido ambiental.

1. Toque el campo de función del auricular derecho durante 2 segundos.
2. El tono se interrumpe brevemente y luego continúa con o sin ANC.

5. Eliminar el historial de conexiones / desvincular dispositivos

Si no desea que sus auriculares se conecten automáticamente a dispositivos móviles conectados anteriormente, elimine el historial de conexiones.

1. Saque el auricular del estuche de carga del banco de energía y luego vuelva a colocarlo.
2. Si los LED del auricular se iluminan en rojo (la batería se está cargando), toque ambos campos de función durante 10 segundos.
3. El historial de conexiones se ha borrado correctamente cuando los LED de los auriculares parpadean tres veces.



Cambiar los auriculares

1. Retire con cuidado el antiguo accesorio del altavoz del auricular.
2. Coloque el nuevo auricular en un ligero ángulo y presiónelo sobre el altavoz hasta que quede firmemente asentado.

limpieza

Limpie los auriculares con regularidad con un desinfectante suave. No utilice agentes limpiadores abrasivos.

las instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento. Transmítelos a los usuarios posteriores.
- Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Asegúrese de que el producto se cargue mediante una fuente de alimentación USB que sea de fácil acceso para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- Nunca abra los auriculares por su cuenta. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Para evitar daños a la salud, ajuste el volumen a un nivel bajo antes de insertar el receptor.
- No suba el volumen tanto que pueda escuchar la reproducción de audio con claridad en un entorno silencioso. Si es posible, no aumente el volumen durante la reproducción. Sus oídos se ajustan gradualmente al volumen para que incluso los volúmenes altos puedan parecer normales. Un volumen alto puede dañar su audición.
- No suba el volumen para bloquear el ruido. La combinación de ruido y audio que se reproduce a través de sus auriculares puede dañar su audición.
- El producto genera campos magnéticos permanentes más fuertes. Estos pueden interferir con los marcapasos y los desfibriladores implantados (ICD). Mantenga siempre una distancia de al menos 10 cm entre los auriculares y los marcapasos cardíacos o desfibriladores implantados.
- No utilice los auriculares mientras conduce un vehículo motorizado o durante cualquier actividad que requiera su atención. Su uso también está prohibido por ley en algunos lugares. Infórmese sobre las leyes y regulaciones aplicables para el uso de auriculares o cascos en los lugares donde usted es el conductor del vehículo y respételas.

- Los auriculares pueden causar infecciones en el oído si no se limpian correctamente. Limpia los auriculares con regularidad con desinfectante. Comuníquese con su médico si tiene alguna queja.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Notas sobre la caja de carga del banco de energía

- Los bancos de energía no pertenecen a las manos de los niños.
- El dispositivo no puede ser utilizado por personas (incluidos niños) con impedimentos físicos, sensoriales o mentales o por personas sin la experiencia y el conocimiento necesarios, a menos que estén supervisados o instruidos por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados cuando utilicen este dispositivo para asegurarse de que no lo utilicen como un juguete.
- No caliente la batería externa por encima de 60 ° C y no la arroje al fuego: ¡incendio, explosión y peligro de incendio!
- No coloque ningún objeto sobre el banco de energía.
- No cortocircuite el banco de energía. Manténgalos alejados de objetos metálicos.
- No intente abrir el banco de energía.
- Manténgase cerca del banco de energía durante la carga y verifique su temperatura con regularidad.
- No exponga el banco de energía a cargas mecánicas. Evite dejar caer, golpear, doblar o cortar el banco de energía.
- Deje de cargar inmediatamente si se sobrecalienta. Un banco de energía que se calienta mucho o se deforma cuando se carga está defectuoso y no debe usarse más.
- Al cargar el banco de energía, asegúrese de que la polaridad del enchufe de carga sea la correcta. Si el enchufe de carga está conectado incorrectamente, el cargador no es adecuado o la polaridad está invertida, existe riesgo de cortocircuito y explosión.
- Si el banco de energía se va a almacenar durante un período de tiempo más largo, recomendamos una capacidad restante de aproximadamente el 30% del volumen de carga.
- No cubra el banco de energía durante el uso.
- Evite cualquier contacto de la piel con las conexiones del banco de energía.
- Asegúrese de que las conexiones del banco de energía estén limpias y sin polvo.
- Evite la luz solar directa en el lugar de almacenamiento. La temperatura ideal es de 10-20 ° C.

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no pertenece a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo.

Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto ZX-1832-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva de equipos de radio 2014/53 / EU.

Kurtasz, A.

Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Ingrese el número de artículo ZX-1832 en el campo de búsqueda.

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como manuales actualizados:

www.auvisio.de

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.