

## Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo auricolare stereo in-ear. Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter ottenere il massimo dal nuovo auricolare stereo in-ear.

### portata di consegna


- Auricolare stereo in-ear IHS-770.anc
- Scatola di ricarica per power bank
- 3 auricolari (S / M / L)
- Cavo di ricarica (USB-C)
- manuale operativo

Inoltre richiesto: alimentatore USB (ad es. SD-2201)

### Specifiche tecniche

Auricolare	Valutazione	5 V DC
	Batteria Li-Po	70 mAh, 3,7 V ciascuno
	Tempo di caricamento	1,5 ore
Scatola di ricarica per power bank	Batteria Li-Po	340 mAh, 3,7 V.
	Tempo di caricamento	1,5 ore
Bluetooth	versione	5
	Cognome	ZX1832
	Frequenza radio	2,402-2,480 MHz
	Potenza di trasmissione	0,1 mW
	Profili	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Cancellazione attiva del rumore		fino a 28 dB
Sensibilità delle cuffie		92 ± 2 dB
Sensibilità del microfono		42 ± 1 dB
Intervallo di frequenze		20-20.000 Hz
Dimensioni		65 x 30 x 30 mm
Peso		42 gr

### Dettagli del prodotto



1. Campo funzione
2. Scatola di ricarica per power bank
3. Contatti di ricarica
4. Ingresso USB-C
5. Piattaforma di carico
6. LED della banca di potere
7. microfono
8. LED auricolare
9. Contatti di ricarica
10. Attacco auricolare

### Installazione

#### 1. Caricare la scatola di ricarica del power bank

1. Collega il cavo di ricarica alla scatola di ricarica del tuo power bank e a un alimentatore USB adatto.
2. Durante il processo di ricarica, i LED della power bank mostrano il livello di carica. Finché un LED lampeggia, il livello di carica corrispondente non è stato ancora raggiunto. La scatola di ricarica del power bank è completamente carica quando tutti i LED del power bank si accendono.

LED	capacità
1	<25%
1 e 2	≥ 50%
1 e 2 e 3	≥ 75%

3. Scollegare la scatola di ricarica del power bank dall'alimentatore USB.

### 2. Caricare l'auricolare



#### NOTA:

*Caricare completamente le cuffie prima di utilizzarle per la prima volta. Quindi caricarle almeno una volta ogni tre mesi, anche quando non è in uso.*

1. Collegare la scatola di ricarica del power bank a un alimentatore USB. Oppure carica le cuffie utilizzando il power bank integrato.
2. Apri il coperchio della scatola di ricarica del power bank.
3. Posizionare gli auricolari negli alloggiamenti di ricarica contrassegnati in modo corrispondente. Assicurati che i contatti di ricarica combacino.
4. Il LED dell'auricolare si accende in rosso durante la ricarica. Non appena la batteria dell'auricolare è completamente carica, il LED dell'auricolare si spegne.

### 3. Collegare l'auricolare corretto

Gli auricolari di taglia M sono montati in fabbrica. Verifica quale degli accessori si adatta meglio alla forma dell'orecchio e poi collegalo all'auricolare.

1. Estrarre delicatamente il vecchio accessorio dall'auricolare.
2. Posizionare il nuovo accessorio su un lato. Agganciare il dito all'apertura dell'attacco e trascinarlo sull'altoparlante dell'auricolare.
3. Regola l'allegato.

### 4. Collegare le cuffie al dispositivo mobile (associazione)



#### NOTA:

*Questo processo deve essere eseguito solo una volta. L'auricolare si connette quindi automaticamente al dispositivo mobile connesso in precedenza, a condizione che sia acceso, nel raggio d'azione e che la funzione Bluetooth sia attivata.*

1. Estrai gli auricolari dalla custodia di ricarica del power bank. Si accendono automaticamente. Il LED dell'auricolare sull'auricolare destro lampeggia alternativamente in rosso e verde.
2. Attiva la funzione Bluetooth del tuo dispositivo mobile.
3. Cerca ZX-1832 e collega i dispositivi.
4. Dopo una connessione riuscita, viene emesso l'annuncio "Connesso" e il LED dell'auricolare si spegne (standby dell'auricolare).

### Indicatori LED della cuffia

colore	azione	importanza
verde	si accende per 1 s	Auricolare acceso
rosso	si accende per 1 s	Cuffie spente
	brilla	è in carica
-	su	Stand-by
		Collegato
rosso verde	lampeggia	Modalità di accoppiamento

### uso

#### 1. Accendere

L'auricolare si accende automaticamente quando viene rimosso dalla scatola di ricarica del power bank.

#### 2. Spegner

L'auricolare si spegne automaticamente quando viene inserito nella scatola di ricarica del power bank.

#### 3. Controllo generale

- Il campo funzione reagisce al tocco. Deve solo essere picchiettato leggermente, non premuto con decisione.
- Inizia a riprodurre musica sul tuo dispositivo mobile, quindi controllala con l'auricolare.

Comando di controllo	auricolari	azione
accettare una chiamata	R / L	Tocca una volta
per terminare una chiamata	R / L	Tocca due volte
Rifiuta la chiamata	R / L	Tocca per 2 s
Ricomposizione	R / L	Tocca 3 volte
Attiva / disattiva ANC	R.	Tocca per 2 s
Play pausa	R / L	Tocca due volte
Volume +	R.	Tocca una volta
Volume -	L.	Tocca una volta
Prossima traccia	R.	Tocca 3 volte
Traccia precedente	L.	Tocca 3 volte

Assistente vocale (Siri / Assistente Google)	L.	Tocca per 2-3 s
--	----	-----------------

#### 4. Cancellazione del rumore (ANC)


Se la funzione è attivata, il microfono misura il rumore ambientale. Quindi un segnale di polarità opposta viene generato nelle cuffie. Il suono dall'esterno e il segnale dalle cuffie si incontrano nell'orecchio, riducendo il volume del rumore circostante.

1. Toccare il campo delle funzioni dell'auricolare destro per 2 secondi.
2. Il tono si interrompe brevemente e poi continua con o senza ANC.

#### 5. Elimina la cronologia delle connessioni / disaccoppia i dispositivi

Se non desideri che l'auricolare si connetta automaticamente ai dispositivi mobili connessi in precedenza, elimina la cronologia delle connessioni.

1. Estrai le cuffie dalla custodia di ricarica del power bank e inseriscile nuovamente.
2. Se i LED delle cuffie si illuminano di rosso (la batteria è in carica), toccare entrambi i campi delle funzioni per 10 secondi.
3. La cronologia delle connessioni è stata cancellata correttamente quando i LED delle cuffie lampeggiano tre volte.



#### Cambia gli auricolari

1. Estrarre delicatamente il vecchio accessorio dall'altoparlante dell'auricolare.

2. Posizionare il nuovo auricolare con una leggera angolazione e premerlo sull'altoparlante finché non è saldamente posizionato.

#### pulizia

Pulisci regolarmente gli auricolari con un disinfettante delicato. Non utilizzare detergenti abrasivi.

## Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento. Inoltrali agli utenti successivi.
- Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
- La modifica o la riparazione del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga caricato utilizzando un alimentatore USB facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Non aprire mai gli auricolari da solo. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Per evitare danni alla salute, impostare il volume a un livello basso prima di inserire il ricevitore.
- Non alzare il volume così alto da poter sentire chiaramente la riproduzione audio in un ambiente silenzioso. Se possibile, non aumentare il volume durante la riproduzione. Le tue orecchie si adattano gradualmente al volume in modo che anche i volumi alti possano apparire normali. Un volume alto può danneggiare l'udito.
- Non alzare il volume per bloccare il rumore. La combinazione di rumore e audio riprodotti attraverso le cuffie può danneggiare l'udito.
- Il prodotto genera campi magnetici permanenti più forti. Questi possono interferire con pacemaker e defibrillatori impiantati (ICD). Mantenere sempre una distanza di almeno 10 cm tra gli auricolari e i pacemaker cardiaci o i defibrillatori impiantati.
- Non utilizzare l'auricolare durante la guida di un veicolo a motore o durante qualsiasi attività che richiede la tua attenzione. Il suo utilizzo è inoltre vietato dalla legge in alcuni luoghi. Informati sulle leggi e sui regolamenti applicabili per l'uso di cuffie o auricolari nei luoghi in cui sei il conducente del veicolo e rispettali.
- Gli auricolari possono causare infezioni all'orecchio se non vengono puliti adeguatamente. Pulisci regolarmente gli

auricolari con un disinfettante. Contatta il tuo medico se hai dei reclami.

- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

## Note sulla scatola di ricarica del power bank

- I power bank non appartengono alle mani dei bambini.
- Il dispositivo non può essere utilizzato da persone (inclusi bambini) con menomazioni fisiche, sensoriali o mentali o da persone prive della necessaria esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o istruite da una persona responsabile della sicurezza dell'utente.
- I bambini devono essere sorvegliati quando utilizzano questo dispositivo per assicurarsi che non utilizzino il dispositivo come un giocattolo.
- Non riscaldare il power bank oltre i 60 ° C e non gettarlo nel fuoco: incendio, esplosione e pericolo di incendio!
- Non appoggiare alcun oggetto sul power bank.
- Non cortocircuitare il power bank. Tenerli lontani da oggetti metallici.
- Non tentare di aprire il power bank.
- Rimani vicino al power bank durante la ricarica e controlla regolarmente la sua temperatura.
- Non esporre il power bank a carichi meccanici. Evita di far cadere, urtare, piegare o tagliare il power bank.
- Interrompere immediatamente la ricarica se si surriscalda. Un power bank che si surriscalda o si deforma durante la ricarica è difettoso e non deve più essere utilizzato.
- Quando si carica il power bank, assicurarsi che la polarità della spina di ricarica sia corretta. Se la spina di ricarica non è collegata correttamente, il caricabatterie non è adatto o la polarità è invertita, c'è il rischio di cortocircuito ed esplosione!
- Se il power bank deve essere conservato per un periodo di tempo più lungo, si consiglia una capacità residua di circa il 30% del volume di ricarica.
- Non coprire il power bank durante l'uso.
- Evitare qualsiasi contatto della pelle con le connessioni del power bank.
- Assicurati che i collegamenti del power bank siano puliti e privi di polvere.
- Evitare la luce solare diretta nel luogo di stoccaggio. La temperatura ideale è di 10-20 ° C.

## Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità.

Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

## Dichiarazione di conformità

PEARL GmbH dichiara con la presente che il prodotto ZX-1832-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE.

*Kurtasz, A.*

Gestione della qualità  
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Immettere il numero dell'articolo ZX-1832 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

**[www.auvisio.de](http://www.auvisio.de)**

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.