

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Campinglaterne mit USB-Powerbank. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Campinglaterne mit Powerbank optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Campinglaterne mit USB-Powerbank
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- USB-Ladegerät

Optionales Zubehör


- Urban Survival Zelte
- USB-Netzteil (5 V) mit 2 A Ladestrom, 10 Watt Output Power (z.B. SD-2201)

Technische Daten

2x Li-Ion-Akkus	2x 2600 mAh (gesamt: 5200 mAh), 3,7 V, 18650
Ladezeit	3 Stunden
Lebensdauer	Bis zu 5000 Stunden
Ausgang/ Eingang	Max. 5 V/ 2 A

Anzahl LEDs (Lampe)	16
Leistung (Lampe)	4 W
Lichtstrom	Max. 200 lm
Laufzeit	8 Std. bei 200 lm 30 Std. bei 64 lm 100 Std. bei 24 lm
Schutzklasse	IP65
Maße (ØxH)	80 x 60 mm
Gewicht	186 g

Produktdetails




1. Output-Anschluss
2. LED-Anzeige
3. Klappbarer Haken zum Aufhängen

4. Laterne
5. Input-Anschluss
6. Power-Taste
7. Eingebauter Magnet

Inbetriebnahme

Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf. Verbinden Sie dazu den Micro-USB-Anschluss des USB-Kabels mit dem Input-Anschluss des Geräts. Die LED-Anzeige blinkt entsprechend dem Stand der Akkuladung. Wenn alle vier LEDs der LED-Anzeige leuchten, ist die Powerbank vollständig geladen.




Verwendung

Drücken Sie kurz auf die Power-Taste, um den aktuellen Akkustand des Geräts anzuzeigen. Die entsprechenden LEDs leuchten. Nach einer Weile schalten sich die LEDs automatisch aus. Drücken Sie lange auf die Power-Taste, um die Laterne ein- oder auszuschalten. Nach

dem Einschalten leuchtet sie mit mittlerer Helligkeit. Drücken Sie wiederholt kurz auf die Power-Taste, um durch die Leuchtmodi zu schalten: mittel – niedrig – hell – Strobe – SOS.

Mobilgerät aufladen

Um z.B. ein Mobilgerät an der Powerbank zu laden, verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Output-Anschluss des Geräts und den Micro-USB-Anschluss des Kabels mit dem gewünschten Mobilgerät.



Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie

selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Blicken Sie nicht direkt in das Licht der Laterne. Andernfalls können Sie Ihre Augen verletzen.
- Laden Sie das Gerät mindestens alle 6 Monate auf.
- Nutzen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen über 50°C oder unter -20°C. Andernfalls reduziert sich die Lebensdauer der Laterne und des Akkus.
- Berühren Sie die Laterne nicht, wenn sie seit einer längeren Zeit in Betrieb ist.
- Halten Sie das Gerät fern von Kindern.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene

Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-2505-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
14.02.2017

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-2505 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.semptec.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette lampe de camping 3 en 1 avec fonction batterie d'appoint USB.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe de camping avec fonction batterie d'appoint USB
- Câble USB
- Mode d'emploi


Accessoires (non fournis)

- **Accessoire requis** : chargeur USB
- **Accessoire en option**
Chargeur secteur USB 5 V, avec courant de charge 2 A et puissance de sortie 10 W (par exemple SD2201 disponible sur www.pearl.fr)

Caractéristiques techniques

2 accumulateurs lithium-ion	2 x 2600 mAh (au total : 5200 mAh), 3,7 V, type 18650
Durée du chargement	3 heures
Durée de vie estimée	Jusqu'à 5000 heures
Entrée/Sortie	Max. 5 V / 2 A
Nombre de LED (lampe)	16
Puissance de la lampe	4 W
Flux lumineux	Max. 200 lm
Autonomie	Jusqu'à 8 heures à 200 lm Jusqu'à 30 heures à 64 lm Jusqu'à 100 heures à 24 lm
Indice de protection	IP65
Dimensions (Ø x H)	80 x 60 mm
Poids	186 g

Description du produit




1. Port de sortie
2. Voyant LED
3. Crochet pliable pour suspendre la lampe
4. Lampe
5. Port d'entrée
6. Touche Power
7. Aimant intégré

Mise en marche

Chargez l'appareil totalement avant la première utilisation. Pour cela, branchez le port Micro-USB du câble USB au port d'entrée de l'appareil.

Les LED clignotent selon le niveau de chargement de la batterie. Lorsque les 4 voyants à LED s'allument, la batterie d'appoint est entièrement rechargée.



Charger la batterie de secours


Utilisation

Appuyez brièvement sur le bouton Power pour afficher le niveau de chargement actuel de l'appareil. Les LED correspondantes s'allument. Ensuite, les LED s'éteignent automatiquement.

Pour allumer ou éteindre la lampe, appuyez de façon prolongée sur le bouton Power. Lorsque vous l'allumez, la lampe brille avec un niveau de luminosité moyen. Appuyez plusieurs fois brièvement sur la touche Power pour faire défiler les différents modes d'éclairage : moyen - faible - très lumineux - stroboscopique - SOS.

Recharger un appareil mobile

Pour recharger un appareil mobile sur la batterie d'appoint, branchez le câble USB au port de sortie de l'appareil, et le port Micro-USB du câble avec l'appareil mobile souhaité.



Charger un appareil mobile

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne regardez jamais directement dans le faisceau lumineux de la lampe. Cela peut vous causer des blessures oculaires.
- Rechargez l'appareil au moins tous les

6 mois.

- N'utilisez l'appareil ni au-dessus de 50 °C ni en-dessous de -20 °C. Sinon, cela réduit la durée de vie de la lampe et de la batterie.
- Ne touchez pas la lampe si elle est allumée depuis longtemps.
- Maintenez l'appareil hors de portée des enfants. Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-2505 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
14.02.2017

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.