

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Upgrade-CD, mit der Sie die USB-Aufnahmefunktion Ihres Receivers DSR-460 (ZX-2825) installieren und aktivieren.

Bitte lesen Sie diese Installationsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Upgrade erfolgreich installieren können.

**Lieferumfang**

- Upgrade-CD
- Installationsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- Computer mit USB-Anschluss
- USB-Stick bis 8 GB (in FAT32 formatiert)
- Oder:  
Speicherkarte bis 8 GB (in FAT32 formatiert) in einem Kartenleser mit USB-Anschluss

**Installation**

1. Verbinden Sie einen USB-Stick (bis 8 GB) mit einem freien USB-Port des Computers.
2. Formatieren Sie den USB-Stick in FAT32. Dabei gehen alle auf dem USB-Stick gespeicherten Daten unwiederbringlich verloren.
3. Legen Sie Ihre Upgrade-CD in das CD-Laufwerk des Computers. Öffnen Sie den CD-Ordner.
4. Kopieren Sie die Datei **ZX-2830\_Update.bin** auf den angeschlossenen USB-Stick.




**HINWEIS:**

Die Datei darf nicht in einem Unterordner abgelegt werden. Sie muss sich auf der obersten Verzeichnisebene des Speichers befinden.



**BEISPIEL:**

Wenn Sie den USB-Stick am Computer anklicken, öffnet sich ein Ordner-Fenster. Dies ist die oberste Verzeichnisebene. In diesem Fenster angezeigte Ordner sind „Unterordner“.



5. Drücken Sie die als PDF-Datei vorliegende Installationsanleitung aus.
6. Werfen Sie den USB-Stick aus. Trennen Sie ihn dann vom Computer.
7. Schließen Sie den USB-Stick an Ihren Receiver (ZX-2825) an.
8. Schalten Sie das TV-Gerät ein und wählen Sie den Kanal Ihres Receivers.
9. Schalten Sie Ihren Receiver ein. Rufen Sie das Einstellungs-Menü auf, indem Sie die [MENU]-Taste auf der Fernbedienung Ihres Receivers drücken.
10. Wechseln Sie mit den Tasten [◀] und [▶] zum Einstellungs-Tab System:



11. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt **Software-Update** oder **Softwareaktualisierung** aus.
12. Wählen Sie **USB-Upgrade** aus.
13. Wählen Sie die zuvor auf den USB-Stick kopierte Datei **ZX-2830\_Update.bin** aus.
14. Drücken Sie die [OK]-Taste, um das Upgrade zu installieren.
15. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist. Dies kann einige Minuten dauern. Unterbrechen Sie den Vorgang nicht.



**HINWEIS:**

Drücken Sie während der Installation keine Tasten am Receiver oder auf der Fernbedienung.

16. Wenn die Installation des Upgrades erkennbar abgeschlossen ist, entfernen Sie den USB-Stick. Warten Sie, bis das System neu gestartet wird.

Nach Beendigung des Upgrades wird der Startbildschirm angezeigt. Die Aufnahmefunktion ist nun aktiviert.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:  
**www.auvisio.de**  
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.