

**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Vorsatz-Linsen-Sets. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr Linsen-Set optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- 2 Halteclips
- 3 Linsen
- 2 Schutzabdeckungen
- Tasche
- Bedienungsanleitung

**Technische Daten**

Weitwinkel	0,63x
Fischauge	198°
Makro	15x

**Produktdetails**

1. Halteclip
2. Makrolinse
3. Weitwinkellinse
4. Fischaugenlinse

**Verwendung**

1. Bringen Sie einen Halteclip so am Mobilgerät an, dass die runde Öffnung passend über dem Kamera-Objektiv Ihres Mobilgeräts liegt.
2. Trennen Sie die Makro- und die Weitwinkel-Linse voneinander, indem Sie sie auseinander schrauben.
3. Schrauben Sie dann die gewünschte Linse mit dem Gewinde an den Clip.
4. Machen Sie wie gewohnt Aufnahmen mit der Kamera.
5. Entfernen Sie die Linsen durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn vom Halteclip. Schrauben Sie die Makro- und Weitwinkellinse wieder zusammen. Bringen Sie die Schutzabdeckungen an den Linsen an.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.somikon.de](http://www.somikon.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

#### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces lentilles pour appareil mobile. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

#### Contenu

- 2 clips de fixation
- 3 lentilles
- 2 couvercles de protection
- Étui
- Mode d'emploi

#### Caractéristiques techniques

Grand-angle	0,63x
Fish-eye	198°
Macro	15x

#### Description du produit



1. Clip de fixation
2. Lentille macro
3. Lentille grand-angle
4. Lentille fish-eye

#### Utilisation

1. Placez l'un des clips de fixation sur votre appareil mobile, de façon à ce que l'ouverture ronde se trouve juste au-dessus de l'objectif de la caméra de votre appareil mobile.
2. Séparez la lentille macro de la lentille grand-angle en les dévissant l'une de l'autre.
3. Vissez la lentille de votre choix sur le filetage du clip de fixation.
4. Procédez comme à l'habitude pour effectuer vos prises de vue à l'aide de la caméra.
5. Pour retirer les lentilles, dévissez-les du clip de fixation en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Revissez la lentille macro et la lentille grand-angle ensemble. Placez les capuchons de sécurité sur les lentilles.

#### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !