

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Scart-auf-HDMI-Adapters. So wandeln Sie einfach analoge Audio- und Videosignale in digitale Signale um.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Scart-auf-HDMI-Adapter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Scart-auf-HDMI-Adapter
- USB-Kabel zur Stromversorgung des Adapters, ca. 80 cm (Netzteil nicht enthalten)
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- HDMI-Kabel
- Scart-Kabel


Optionales Zubehör

- USB-Netzteil, z.B. PX-2421, erhältlich auf www.pearl.de

Technische Daten

Eingangsspannung	5 V DC
Leistungsaufnahme	3 W
Scart-Eingang	PAL, NTSC3.58., NTSC4.43, SECAM, PAL/M, PAL/N
HDMI-Ausgang	HDMI 1.3 1080p/ 720p (60 Hz)
Schutzklasse	3
Betriebstemperatur	-10 ~ +55 °C
Maße	88 x 58 x 22 mm
Gewicht	65 g

Produktdetails



1. 1080p/ 720p-Schalter zur Anpassung der HDMI-Auflösung
2. HDMI-Anschluss
3. Betriebs-LED
4. Anschluss für die Stromversorgung
5. Scart-Anschluss

Verwendung

1. Verbinden Sie den HDMI-Ausgang Ihres Adapters mit dem HDMI-Eingang Ihres Fernsehers.
2. Verbinden Sie den Scart-Eingang Ihres Adapters mit dem Scart-Ausgang des gewünschten Gerätes, z.B. Ihres DVD-Players oder Ihrer Videospielekonsole.
3. Verbinden Sie mit dem USB-Kabel Ihren Adapter mit einer Stromquelle, z.B. Ihrem Fernseher oder einer Steckdose (Netzteil nicht enthalten). Die Betriebs-LED leuchtet nun.



HINWEIS:

In seltenen Fällen ist die Stromversorgung des Fernsehers nicht ausreichend. Schließen Sie in einem solchen Fall Ihren Adapter an ein Netzteil an.

4. Passen Sie das HDMI-Ausgangs-Signal an Ihre Bildschirm-Auflösung an, indem Sie den 1080p/ 720p-Schalter auf der HDMI-Ausgangs-Seite Ihres Adapters verschieben.



HINWEIS:

Plug and Play: Ihr Scart-auf-HDMI-Adapter funktioniert ohne die Installation von Treibern. Verbinden Sie ihn einfach mit Ihren Geräten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-3028-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-3028 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet adaptateur. Convertissez les signaux analogiques en signaux numériques. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Adaptateur Péritel vers HDMI
- Câble USB (env. 80 cm) pour alimenter l'adaptateur Péritel vers HDMI (adaptateur secteur)
- Mode d'emploi

Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- Câble HDMI
- Câble Péritel


Accessoires en option, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- Adaptateur secteur USB

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	5 V DC
Puissance absorbée	3 W
Entrée Péritel	PAL, NTSC3.58., NTSC4.43, SECAM, PAL/M, PAL/N
Sortie HDMI	HDMI 1.3 1080p/ 720p (60 Hz)
Classe de protection	3
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C
Dimensions	88 x 58 x 22 mm
Poids	65 g

Description du produit



1. Bouton de résolution HDMI (1080p / 720p)
2. Port HDMI
3. LED de fonctionnement
4. Port d'alimentation
5. Port Péritel

Utilisation

1. Connectez la sortie HDMI de l'adaptateur à l'entrée HDMI de votre téléviseur.
2. Branchez l'entrée Péritel de l'adaptateur à la sortie Péritel de l'appareil de votre choix (lecteur DVD, console de jeux, etc.).
3. Utilisez le câble USB pour brancher l'adaptateur à une source d'alimentation (téléviseur, prise secteur, etc.) (adaptateur secteur non fourni). La LED de fonctionnement brille.



NOTE :

Il peut arriver que le courant délivré par votre téléviseur ne soit pas suffisant. Le cas échéant, branchez l'adaptateur Péritel vers HDMI à une prise secteur par le biais d'un adaptateur secteur USB.

4. Ajustez le signal de sortie HDMI en fonction de la résolution de votre écran. Pour ce faire, poussez le commutateur 1080p /720p vers la sortie HDMI de l'adaptateur.



NOTE :

L'adaptateur Péritel vers HDMI fonctionne sans aucun pilote. Branchez-le simplement à l'appareil

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant le cas échéant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-3028 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

