

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Kopfhörer-Adapters. Dank ihm schließen Sie Ihren Kopfhörer mit 3,5-mm-Klinkenstecker an Smartphone oder Tablet-PC an. Gleichzeitig können Sie Ihr Mobilgerät extra-schnell laden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Kopfhörer-Adapter optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Kopfhörer-Adapter
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

| | |
|-----------------------|--|
| Stromversorgung | 15 V DC 2 A |
| Quick Charge 3.0 | 5 V bis 3 A / 15 Watt, 9 V bis 2 A / 18 Watt |
| Power Delivery 3.0 | 5 V bis 3 A / 15 Watt, 9 V bis 3 A / 27 Watt, 12 V bis 2,5 A / 30 Watt, 15 V bis 2 A / 30 Watt, 20 V bis 1,5 A / 30 Watt |
| Stereo-Wiedergabe | Ja |
| Anruf-Unterstützung | Ja |
| Headset-Unterstützung | Ja |
| Leistungsaufnahme | Max. 30 Watt |
| Anschlüsse | USB-C-Stecker, USB-C-Buchse, 3,5-mm-Klinkenanschluss |
| Maße | 45 x 30 x 10 mm |
| Gewicht | 18 g |

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.auvisio.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Produktdetails



1. USB-C-Stecker
2. 3,5-mm-Klinkenanschluss
3. USB-C-Buchse

Verwendung

1. Verbinden Sie den USB-C-Stecker des Adapters mit dem USB-C-Anschluss Ihres Mobilgerätes.
2. Verbinden Sie den 3,5-mm-Klinkenstecker Ihres Kopfhörers mit dem 3,5-mm-Klinkenanschluss des Adapters.
3. Wollen Sie Ihr Mobilgerät laden, während Ihre Kopfhörer angeschlossen sind, dann verbinden Sie den USB-C-Stecker Ihres Ladekabels mit der USB-C-Buchse des Adapters.

Kompatible Geräte

| Marke | Modell | Betriebssystem |
|---------|---------------|----------------|
| Huawei | Mate 10 Pro | Android 9 |
| | Mate 20 Pro | Android 9 |
| | Honor Note 10 | Android 9 |
| | P20 Pro | Android 9 |
| | P30 Pro | Android 9 |
| | P40 Pro | Android 10 |
| Xiaomi | Nova A7 | Android 10 |
| | 8 SE | Android 9 |
| | MIX 2 | Android 9 |
| | 10 Pro | Android 10 |
| Samsung | 9 | Android 10 |
| | A8 S | Android 9 |
| | Note 10 | Android 9 |
| | S20 | Android 10 |
| Google | Note 20 Ultra | Android 10 |
| | Pixel 2 | Android 9 |
| Sony | Pixel 3 | Android 9 |
| | Xperia | Android 9 |
| Oppo | Find X | Android 10 |
| Apple | iPad Pro 2018 | iOS 13.6.1 |
| | iPad Pro 2020 | iOS 13.6.1 |
| | iPad Air 2020 | iOS 14.2 |

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-3117-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-3117 ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet adaptateur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Adaptateur audio
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------|---|
| Alimentation | 15 V DC 2 A |
| Quick Charge 3.0 | 5 V jusqu'à 3 A / 15 W, 9 V jusqu'à 2 A / 18 W |
| Power Delivery 3.0 | 5 V jusqu'à 3 A / 15 W, 9 V jusqu'à 3 A / 27 W, 12 V jusqu'à 2,5 A / 30 W, 15 V jusqu'à 2 A / 30 W, 20 V jusqu'à 1,5 A / 30 W |
| Lecture vidéo | Oui |
| Prise en charge d'appel | Oui |
| Prise en charge audio | Oui |
| Puissance absorbée | Max. 30 W |
| Connectique | Connecteur USB-C, port USB-C, prise jack 3,5 mm |
| Dimensions | 45 x 30 x 10 mm |
| Poids | 18 g |

Description du produit



1. Connecteur USB-C
2. Prise jack 3,5 mm
3. Port USB-C

Utilisation

1. Branchez le connecteur USB-C de l'adaptateur sur le port USB-C de votre appareil mobile.
2. Branchez le connecteur jack 3,5 mm de votre casque au port jack 3,5 mm de l'adaptateur.
3. Si vous souhaitez charger votre appareil mobile pendant que vos écouteurs sont branchés, branchez le connecteur USB-C de votre câble de chargement au port de chargement USB-C de l'adaptateur.

Appareil compatibles

| Marque | Modèle | Système d'exploitation |
|---------|---------------|------------------------|
| Huawei | Mate 10 Pro | Android 9 |
| | Mate 20 Pro | Android 9 |
| | Honor Note 10 | Android 9 |
| | P20 Pro | Android 9 |
| | P30 Pro | Android 9 |
| | P40 Pro | Android 10 |
| | Nova A7 | Android 10 |
| Xiaomi | 8 SE | Android 9 |
| | MIX 2 | Android 9 |
| | 10 Pro | Android 10 |
| | 9 | Android 10 |
| Samsung | A8 S | Android 9 |
| | Note 10 | Android 9 |
| | S20 | Android 10 |
| | Note 20 Ultra | Android 10 |
| Google | Pixel 2 | Android 9 |
| | Pixel 3 | Android 9 |
| Sony | Xperia | Android 9 |
| Oppo | Find X | Android 10 |
| Apple | iPad Pro 2018 | iOS 13.6.1 |
| | iPad Pro 2020 | iOS 13.6.1 |
| | iPad Air 2020 | iOS 14.2 |

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-3117 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.