

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Solarpanels mit integrierter Powerbank.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Solarpanel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Solarpanel mit Powerbank
- Wandhalterung
- Montagematerial
- Bedienungsanleitung


Optionales Zubehör zum externen Aufladen der Powerbank:

- USB-Kabel
- Netzteil

Technische Daten

Input	5V DC 1A
Output	5V DC 1A
Li-Ion-Akku	5.000 mAh, 3,7 V, 18,5 Wh
Ausschaltenschutz Spannung	2,75V
Stromverbrauch im Standby	0,5 mA
Powerbank Kapazität	5.000 mAh / 3,7V / 18,5 Wh
Betriebstemperatur	-40 °C bis 85 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	≤ 80%
Schutzart	IP65
Maße	23,4 x 14 x 0,6 cm
Gewicht	580 g

Produktdetails



- | | |
|---|---|
| 1. Solarpanel | 4. Wandhalterung |
| 2. Ein/Aus-Schalter | 5. Kabel mit Micro-USB-Stecker (Output) |
| 3. Micro-USB-Buchse (Input zum Aufladen der Powerbank per Netzteil) | |

Montage

Bitte beachten Sie bei der Wahl des Montage-Ortes folgende Hinweise:

- Das Solarpanel sollte möglichst lange direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.
- Richten Sie Ihr Solarpanel so aus, dass es möglichst rechtwinklig von Sonnenstrahlen getroffen wird.
- Es sollte möglichst kein Schatten auf das Solarpanel fallen.
- Wählen Sie, wenn möglich, eine Ausrichtung nach Süden.

1. Nehmen Sie die Halterung als Schablone und zeichnen Sie an der gewünschten Stelle Bohrlocher.
2. Bohren Sie an den gewünschten Stellen Löcher. Setzen Sie in jedes Loch einen Dübel ein.



ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen.



HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass das mitgelieferte Montagematerial für den gewünschten Anbringungsort möglicherweise nicht geeignet ist. Passendes Montagematerial erhalten Sie im Baumarkt.

3. Schrauben Sie die Halterung an.
4. Schrauben Sie das Solarpanel an die Halterung.
5. Richten Sie das Solarpanel in die gewünschte Position aus.

Funktionsweise

Das Solarpanel lädt bei ausreichend Sonnenstrahlung die Powerbank. Die Powerbank versorgt das angeschlossene Gerät mit Strom über das integrierte Kabel mit Micro-USB-Stecker, wenn der Ein/Aus-Schalter auf [ON] gestellt ist. Die Powerbank kann über das Solarpanel oder über ein externes Netzteil geladen werden.

Verwendung

1. Nachdem Sie das Panel an einem geeigneten Ort montiert haben, verbinden Sie die Powerbank über das integrierte Kabel mit Micro-USB-Stecker mit dem anzuschließenden Gerät (z.B. IP-Kamera).
2. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position [ON], um das angeschlossene Gerät mit Strom zu versorgen.
3. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position [OFF], um die Stromversorgung an das angeschlossene Gerät zu unterbrechen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Das Produkt, sein Zubehör und die Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-3166-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-3166 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.visor-tech.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette batterie solaire. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Batterie solaire
- Support mural
- Matériel de montage
- Mode d'emploi


Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- Câble USB
- Chargeur secteur

Caractéristiques techniques

Entrée	5V DC 1A
Sortie	5V DC 1A
Batterie lithium-ion	5000 mAh, 3,7 V, 18,5 Wh
Tension de protection contre la déconnexion	2,75 V
Consommation en veille	0,5 mA
Capacité batterie	5000 mAh / 3,7 V / 18,5 Wh
Température de fonctionnement	-40 °C à 85 °C
Humidité de fonctionnement	≤ 80%
Indice de protection	IP65
Dimensions	23,4 x 14 x 0,6 cm
Poids	580 g

Description du produit



- | | |
|--|--|
| 1. Panneau solaire | 4. Support mural |
| 2. Interrupteur Marche/Arrêt | 5. Câble avec prise Micro-USB (sortie) |
| 3. Port Micro-USB (entrée pour recharger la batterie par chargeur secteur) | |

Montage

Lors du choix du lieu de montage, soyez attentif aux points suivants :

- Le panneau solaire doit être exposé le plus longtemps possible au rayonnement direct du soleil
- Orientez votre panneau solaire de manière à ce qu'il reçoive un maximum de rayons du soleil perpendiculaires.
- Le panneau solaire ne doit pas être placé, même partiellement, à l'ombre.
- Orientez-le si possible vers le sud.

1. Utilisez le support comme patron pour marquer deux trous à percer à l'endroit de votre choix.
2. Percez des trous aux endroits marqués. Insérez une cheville dans chaque trou.



ATTENTION !

Assurez-vous qu'aucun câble ou conduit ne passe à l'endroit où vous avez choisi de percer.



NOTE :

Veillez noter que le matériel fourni pour le montage mural peut ne pas correspondre au matériau de l'endroit où vous souhaitez fixer le support. Vous trouverez un matériel de fixation approprié dans une quincaillerie ou un magasin d'outillage, par exemple.

3. Vissez le support.
4. Fixez le panneau solaire au support.
5. Oriente le panneau solaire dans la position de votre choix.

Fonctionnement

Le panneau solaire charge la batterie lorsque le rayonnement solaire est suffisant. La batterie alimente l'appareil branché via le câble intégré Micro-USB, pour autant que l'interrupteur Marche/Arrêt soit réglé sur [ON]. La batterie peut être chargée via le panneau solaire ou via un chargeur secteur externe.

Utilisation

1. Après avoir monté le panneau à un endroit approprié, branchez la batterie sur l'appareil de votre choix (une caméra IP, etc.) via le câble intégré Micro-USB.
2. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position [ON] pour alimenter l'appareil branché.
3. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position [OFF] pour couper l'alimentation de l'appareil branché.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le produit, ses accessoires et leur emballage ne sont pas des jouets. Tenir hors de la portée des enfants ! Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- N'utilisez pas le produit après un dysfonctionnement, par exemple s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été endommagé.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-3166 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

